

24", 28", & 32" Kidney Installation Template

Gabarit d'installation pour

Plateaux de 24 po, 28 po et 32 po en forme de rognon

Patrón de instalación para

Bandejas de 24", 28" y 32" con forma de riñón



NOTES (NOTA):

1.

Be sure to check for adequate clearance at back of shelf prior to drilling holes
S'assurer qu'il y a assez d'espace libre derrière le plateau avant de percer les trous.
Asegurarse que hay espacio libre suficiente detrás de la bandeja antes de perforar los agujeros.
2.

Template position may be adjusted for a full overlay door.
On peut ajuster l'emplacement du gabarit dans le cas d'une porte qui ne rentre pas à l'intérieur de l'armoire.
Se puede ajustar el emplazamiento del patrón en el caso de una puerta que no entra al interior del armario.
3.

Any inside re-enforcement must be accounted for. (minimum dimensions noted)
Il faut faire attention aux renforts intérieurs de l'armoire quand on place le gabarit. (Les dimensions minima sont à noter.)
Hay que poner atención en los refuerzos interiores del armario al momento de colocar el patrón. (Hay que notar las dimensiones mínimas.)

SEE BACK FOR INSTRUCTIONS

VOIR LES INSTRUCTION D'INSTALLATION AU VERSO

VER LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN AL DORSO

Upper and Lower

Universal Mounting Bracket Hole Pattern

Support Universel

Supérieur et Inférieur Emplacement des Trous

Soporte Universal

Superior e Inferior Ubicación de los Agujero

NOTE: Use 1/8" (3mm) diameter drill for pre-drilling

NOTA Se servir d'une mèche 1/8 po (3 mm) de diamètre pour percer des trous

NOTA: Servirse de una broca 1/8" (3 mm) de diámetro para perforar los agujeros

