

WARNING: DISCONNECT POWER AT THE MAIN FUSE BOX BEFORE INSTALLATION.

WARNING:

This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.

Before assembly, remove all parts and part packages from box. If anything is missing, please contact the retailer from which the product was purchased.




Français p. 4
Español p. 7

ITEM#: 24438/6


1. Carefully pull house wires out of junction box so they are easily accessible during installation.
2. Position mounting bracket (A) so threaded ends of attached fixture mounting screws (E) are facing down towards floor.
3. Carefully pull house wires through center hole in mounting bracket (A).
4. Align small holes in mounting bracket (A) with holes in junction box.
5. Thread each junction box screw (B) into holes in mounting bracket (A) and into holes in junction box. Tighten junction box screws (B) to secure mounting bracket (A) to junction box.

CAUTION: Make sure house wires are pulled completely through hole in mounting bracket.
DO NOT pinch wires between mounting bracket and ceiling.



CAUTION: At least one 6 inch stem must be used.


6. Carefully push fixture wires up through bottom of 6 inch stem (N). Pull fixture wires out of top of stem. Pull fixture wires taut. Screw bottom of 6 inch stem (N) onto top of fixture body.
7. Determine desired hanging height of fixture. Select the quantity of stems (M/P) to achieve that height.
8. Carefully push fixture wires through remaining stems (M/P). Screw stems (M/P) together keeping fixture wires taut. DO NOT pinch fixture wires between stems.
9. Push fixture wires up through bottom of loop (S). Thread loop onto top of last stem.
10. Push fixture wires up through hole center of canopy (D).



11. Strip 3/4" of insulation from ends of fixture wires.
12. Slightly loosen ground screw on mounting bracket (A). Do not completely remove ground screw. Wrap house ground wire (copper) around ground screw, leaving enough ground wire to attach to fixture ground wire. Twist end of fixture ground wire and end of house ground wire (copper) together. Twist wire nut (C) onto ends of wires. Completely tighten wire nut (C). Reference chart below for correct wire connections.

Connect Supply (House) Ground Copper Wire to:


- Bare Copper Wire or,
- Bare Silver Wire or,
- Green Insulated Wire.




13. Twist end of house lead wire (black) and end of fixture lead wire together. Twist wire nut (C) onto ends of wires. Completely tighten wire nut (C). Twist end of house neutral wire (white) and end of fixture neutral wire together. Twist wire nut (C) onto ends of wires. Completely tighten wire nut (C). Reference chart to the right for correct wire connections.
14. Wrap electrical tape (not included) around wire nuts (C) and wires. Ensure wires are securely fastened into wire nuts.
15. Carefully push all wires and wire nuts into junction box.

Connect Black Lead Supply (House) Wire to:	Connect White Neutral Supply (House) Wire to:
Black Wire or, *Parallel Cord (Round and Smooth) or,	White Wire or, *Parallel Cord (Square and Ridged) or,
No printed words on wire insulation or,	Printed words on wire insulation or,
Insulated Wire (other than green) with Copper Conductor.	Insulated Wire (other than green) with Silver Conductor.

*When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) is used:
The lead wire is round in shape or smooth.
The neutral wire is square in shape or ridged.



16. Carefully raise fixture up to ceiling. Place canopy (D) over mounting bracket (A). Pass holes in canopy (D) over ends of fixture mounting screws (E).
17. Screw one threaded cap (F) onto end of each fixture mounting screw (E). Tighten threaded caps (F) to secure fixture to ceiling. DO NOT over tighten.
18. Screw recommended bulbs (E12 candelabra bulb type, not included) into sockets. Verify correct bulb wattage marked on socket of fixture.
WARNING: DO NOT exceed maximum bulb wattage.
19. Pass hole in shade (K) over bulb. Fit bottom of shade (K) inside socket cup.
20. Holding shade (K) in place, thread one thumbscrew (L) into each hole in edge of socket cup. Do not completely tighten thumbscrews (L) until each thumbscrew (L) is installed. After all thumbscrews (L) are installed, equally tighten thumbscrews (L) to secure shade (K) in place. DO NOT over tighten thumbscrews (L).
21. Repeat steps 19 and 20 for remaining shades (K).



**AVERTISSEMENT: COUPEZ L'ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE DU PANNEAU CENTRAL.**

AVERTISSEMENT:

Ce luminaire a été conçu pour une installation selon les spécifications du code national de l'électricité et de tous les codes locaux. Si vous n'êtes pas familier avec les exigences de ces codes, une installation par un électricien certifié est recommandée.


Avant l'assemblage, retirer toutes les pièces et paquets de pièces de la boîte. Si un objet est manquant, svp contacter le détaillant de qui le produit a été acheté.

elk HOME
POUR TOUTE QUESTION,
COMPOSER LE : 800-613-3261
L-V 8:00-18:00 HE

Français


ARTICLE#: 24438/6

1. Tirer délicatement les fils électriques de la maison hors du boîte de jonction de manière à ce qu'ils soient facilement accessibles durant l'installation.
2. Placer le support de fixation (A) de manière à ce que les extrémités filetées des vis de montage attachées du luminaire pointent vers le plancher.
3. Faites soigneusement passer les fils de la maison à travers le grand trou du support de fixation (A).
4. Alignez les trous du support de fixation (A) sur ceux de la boîte de jonction.
5. Vissez chaque vis pour boîte de jonction (B) dans le trou approprié du support de fixation (A) et dans le trou de la boîte de jonction. Serrez les vis pour boîte de jonction (B) afin de fixer le support de fixation (A) à la boîte de jonction. **ATTENTION :** Assurez-vous d'avoir complètement passé les fils de la maison à travers le trou du support de fixation (A). Veillez à ne pas pincer les fils entre le support de fixation (A) et le plafond.



AVERTISSEMENT : Au moins une tige de 6 pouces (15,24 cm) doit être utilisée.


6. Faites soigneusement passer les fils du luminaire à travers la tige de 15,24 cm (N). Faites sortir les fils du luminaire du haut de la tige (N). Tirez les fils du luminaire pour qu'ils soient bien tendus. Vissez le bas de la tige (N) sur le dessus du corps du luminaire (O). Veillez à ne PAS pincer les fils du luminaire.
7. Déterminez la hauteur de suspension souhaitée du luminaire. Sélectionnez le nombre de tiges (M ou P) nécessaire pour atteindre cette hauteur.
8. Poussez soigneusement les fils du luminaire à travers les tiges restantes (M/P). Vissez les tiges (M/P) ensemble. Assurez-vous que les fils du luminaire sont tendus. NE PAS pincer les fils du luminaire entre les tiges.
9. Pousser les fils du luminaire à travers le bas de la boucle (S). Visser la boucle (S) sur le haut de la tige.
10. Poussez les fils du luminaire vers le haut à travers le trou au centre du couvercle (D).



11. Dénudez l'extrémité des fils du luminaire sur 19,05 mm.
12. Desserrez légèrement la vis de mise à la terre du support de fixation (A). Ne retirez pas complètement la vis de mise à la terre. Enroulez le fil de mise à la terre de la maison (cuivre) autour de la vis de mise à la terre en gardant une longueur suffisante pour le relier au fil de mise à la terre du luminaire. Enroulez l'extrémité du fil de mise à la terre du luminaire et l'extrémité du fil de mise à la terre de la maison. Vissez un capuchon de connexion (C) sur les extrémités des fils. Serrez complètement le capuchon de connexion (C). Consultez le tableau à droite pour faire les bons raccordements.


Raccordez le fil de cuivre de mise à la terre de l'alimentation (maison) à l'un des trois fils suivants :

fil en cuivre dénudé;
fil en argent dénudé;
fil isolé vert.





13. Enroulez l'extrémité du fil de connexion de la maison (noir) et l'extrémité du fil de connexion du luminaire. Vissez un capuchon de connexion (C) sur les extrémités des fils. Serrez complètement le capuchon de connexion (C). Enroulez l'extrémité du fil neutre de la maison (blanc) et l'extrémité du fil neutre du luminaire. Vissez un capuchon de connexion (C) sur les extrémités des fils. Serrez complètement le capuchon de connexion (C). Consultez le tableau à droite pour faire les bons raccordements.
14. Enroulez du ruban isolant (non inclus) autour des capuchons de connexion (C) et des fils. Assurez-vous que les fils sont solidement fixés dans les capuchons de connexion.
15. Placez soigneusement tous les fils et les capuchons de connexion (C) dans la boîte de jonction.

Raccordez le fil d'alimentation noir (maison) à l'un des fils suivants :	Raccordez le fil d'alimentation blanc neutre (maison) à l'un des fils suivants :
fil noir;	fil blanc;
* cordon parallèle (rond et lisse);	* cordon parallèle (carré et nervuré);
pas de mots imprimés sur l'isolation des fils;	mots imprimés sur l'isolation des fils;
fil isolé (autre que vert) avec conducteur en cuivre.	fil isolé (autre que vert) avec conducteur en argent.
* Lorsqu'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2) est utilisé : Le fil conducteur est de forme ronde ou lisse. Le fil neutre est de forme carrée ou strié.	



16. Soulevez le luminaire vers le plafond. Placez le couvercle (D) sur le support de fixation (A). Insérez les extrémités des vis de montage du luminaire (E) dans les trous situés sur le couvercle (D).
17. Visser un capuchon fileté (F) à l'extrémité de chaque vis de montage du luminaire (E). Serrez les capuchons filetés (F) pour fixer le luminaire au plafond.
18. Installer les ampoules recommandées (ampoule de type E12 Candelabra, non fournie) dans les douilles. Vérifier la puissance de l'ampoule marquée sur la douille du luminaire. **AVERTISSEMENT : NE PAS dépasser la puissance maximale permise pour l'ampoule.**
19. Passer délicatement le trou en l'abat-jour (K) par-dessus l'ampoule. Placer le bord inférieur de l'abat-jour (K) dans la coupe de la douille.
20. Tout en tenant l'abat-jour (K) en place, visser une vis de serrage (L) dans chaque trou de la bordure de la coupe de la douille. Ne pas serrer complètement les vis de serrage (L) tant que toutes les vis de serrage (L) ne sont pas installées. Après que toutes les vis de serrage (L) sont installées, visser également chaque vis de serrage pour immobiliser le cache de verre en place. NE PAS trop serrer les vis de serrage (L).
21. Répétez les étapes 19 et 20 pour les abat-jours restantes (K).



ADVERTENCIA: DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN EN LA CAJA DE FUSIBLES PRINCIPAL.

ADVERTENCIA:

Este artefacto está destinado a ser instalado de acuerdo con el Código Nacional de Electricidad (NEC, por sus siglas en inglés) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, se recomienda que la instalación sea realizada por un electricista certificado.


Antes del montaje, retire todas las piezas y paquetes de piezas de la caja. Si falta algo, póngase en contacto con la tienda donde compró el producto.

1. Retire con cuidado los cables de la casa de la caja de conexiones para que sean fácilmente accesibles durante la instalación.
2. Coloque el soporte de montaje (A) de manera que los extremos roscados de los tornillos de montaje del artefacto acoplado (E) estén orientados hacia abajo, hacia el suelo.
3. Jale con cuidado de los cables de la casa a través del orificio central del soporte de montaje (A).
4. Alinee los orificios pequeños en el soporte de montaje (A) con los orificios en la caja de conexiones.
5. Enrosque cada tornillo (B) de la caja de conexiones en el orificio adecuado del soporte de montaje (A) y en el orificio de la caja de conexiones. Apriete los tornillos (B) para fijar el soporte de montaje a la caja de conexiones.
PRECAUCIÓN: asegúrese de que los cables de la casa pasen completamente a través del orificio del soporte de montaje (A). No apriete los cables entre el soporte de montaje (A) y el techo.




Español

ARTÍCULO#: 24438/6



ADVERTENCIA: Se debe usar al menos un vástago de 6 pulgadas (15,24 cm).


6. Empuje con cuidado los conductores de la lámpara hacia arriba a través del vástago de 15,24 cm (N). Saque los conductores de la lámpara de la parte superior del vástago (N). Tense los conductores de la lámpara. Enrosque la parte inferior del vástago (N) en la parte superior del cuerpo de la lámpara (O). NO apriete los conductores de la lámpara entre el vástago y el cuerpo de la lámpara.
7. Determine la altura a la que desea colgar la lámpara. Seleccione la cantidad de vástagos (M o P) para lograr esa altura.
8. Empuje con cuidado los cables del artefacto a través de los vástagos restantes (M / P). Atornille los tallos (M / P) juntos. Asegúrese de que los cables del artefacto estén tensos. NO pellizque los cables del artefacto entre los vástagos.
9. Empuje los cables del artefacto a través de la parte inferior del anillo (S). Enhebre el anillo (S) en la parte superior del vástago.
10. Empuje los cables del artefacto hacia arriba a través del centro del orificio del cubierta (D).




11. Pele 19,05 mm del aislamiento en los extremos de los conductores del ensamble.
12. Afloje ligeramente el tornillo de tierra del soporte de montaje (A). No retire completamente el tornillo de puesta a tierra. Envuelva el conductor de puesta a tierra de la casa (cobre) alrededor del tornillo de puesta a tierra, dejando suficiente cable para conectarlo al conductor de puesta a tierra del ensamble. Tuerza para unir el extremo del conductor de puesta a tierra del ensamble y el extremo del conductor de puesta a tierra de la casa (cobre). Gire el empalme plástico (C) en los extremos de los conductores. Apriete completamente el empalme plástico (C). Consulte la tabla siguiente para ver las conexiones correctas de los cables.

Conecte el conductor de cobre de puesta a tierra del suministro (casa) a:
conductor de cobre sin recubrimiento o
conductor plateado sin recubrimiento o
conductor con aislamiento verde.

13. Enroulez l'extrémité du fil de connexion de la maison (noir) et l'extrémité du fil de connexion du luminaire. Vissez un capuchon de connexion (C) sur les extrémités des fils. Serrez complètement le capuchon de connexion (C). Enroulez l'extrémité du fil neutre de la maison (blanc) et l'extrémité du fil neutre du luminaire. Vissez un capuchon de connexion (C) sur les extrémités des fils. Serrez complètement le capuchon de connexion (C). Consultez le tableau à droite pour faire les bons raccordements.
14. Enroulez du ruban isolant (non inclus) autour des capuchons de connexion (C) et des fils. Assurez-vous que les fils sont solidement fixés dans les capuchons de connexion.
15. Placez cuidadosamente todos los cables y los capuchones de conexión (C) dentro de la caja de conexión.



Conecte el cable conductor del suministro (casa) negro a:	Conecte el conductor del suministro (casa) neutral blanco a:
conductor negro o	conductor blanco o
*cable paralelo (redondo y liso) o	*cable paralelo (cuadrado y acanalado) o
aislamiento del conductor sin palabras impresas o	aislamiento del conductor con palabras impresas o
conductor con aislamiento (que no sea verde) con el conductor de cobre.	conductor con aislamiento (que no sea verde) con el conductor plateado.
*Cuando se utiliza un conductor paralelo (SPT 1 y SPT 2): el cable conductor tiene forma redonda o es liso. El conductor neutral tiene forma cuadrada o es acanalado.	



16. Levante con cuidado el artefacto contra el techo. Coloque la cubierta de la luminaria (D) sobre el soporte de montaje (A). Coloque los orificios de la cubierta (D) sobre el extremo de los tornillos de montaje del artefacto (E).
17. Atornille una tapa roscada (F) en el extremo de cada tornillo de montaje del artefacto (E). Apriete las tapas roscadas (F) para asegurar el artefacto al techo. EVITE apretar demasiado.
18. Enrosque las bombilla recomendada (tipo de bombilla E12 candelabro, no incluido.) en los portalámparas. Verifique el vataje correcto de la bombilla según la información marcada en el portalámpara de la lámpara. **ADVERTENCIA:** NO supere el vataje máximo de la bombilla.
19. Pase con cuidado el orificio en el pantalla de vidrio (K) sobre la bombilla. Encaje el borde superior de la pantalla de vidrio (K) en el interior de la taza del portalámparas.
20. Sosteniendo la pantalla de vidrio en su lugar, enrosque un tornillo de mariposa (L) en cada orificio del borde del portalámparas. No apriete completamente los tornillos de mariposa (L) hasta que cada tornillo de mariposa (L) esté instalado. Después de que todos los tornillos de mariposa (L) estén instalados, apriete igualmente cada uno de ellos para asegurar la pantalla de vidrio en su lugar. NO apriete demasiado los tornillos de mariposa (L).
21. Repita los pasos 19 y 20 para las pantallas restantes (K).

