

REGISTER YOUR PRODUCT

IN ORDER TO ACTIVATE YOUR WARRANTY
YOU MUST REGISTER YOUR PRODUCT

[VIGOINDUSTRIES.COM/REGISTER/](https://vigoindustries.com/register/)



ACTIVATE NOW

CLEANING RECOMMENDATION FOR VIGO SILICONE SINK GRID AND CUTTINGBOARD

Please follow the instructions on your cleaning materials. In addition, pay attention to the following points:

- Dishwasher safe
- Can also be cleaned with mild soap, warm water, and soft cloth.



DISHWASHER
SAFE



CLEAN
WITH MILD SOAP & SOFT CLOTH

CLEANING RECOMMENDATION FOR VIGO SOAP DISPENSER

Please follow the instructions on your cleaning materials. In addition, pay attention to the following points:

- To prevent clogging – soak soap dispenser pump and straw in hot water for a few minutes to break up any soap deposits and rinse thoroughly.
- To clean outside of soap dispenser – use a mild soap, warm water, and soft cloth for routine cleaning maintenance.



SOAK IN HOT WATER
TO PREVENT CLOGGING




CLEAN
WITH MILD SOAP & SOFT CLOTH

CLEANING RECOMMENDATION FOR VIGO COLANDER

Please follow the instructions on your cleaning materials. In addition, pay attention to the following points:

- Use mild soap, warm water, and soft cloth for routine cleaning. Do not use any cleaners with hydrochloric or sulfuric acids as this can possibly affect the colander finish.
- Do not use steel wool or scouring pad as this can damage the colander finish and cause discoloration



AVOID USING STEEL WOOL/
SCOURING PAD



CLEAN
WITH MILD SOAP & SOFT CLOTH

REGISTRE SU PRODUCTO

ES NECESARIO REGISTRAR SU PRODUCTO
PARA ACTIVAR SU GARANTÍA

[VIGOINDUSTRIES.COM/REGISTER/](https://vigoindustries.com/register/)



ACTIVATE NOW

RECOMENDACIÓN DE LIMPIEZA PARA LA REJILLA DE FREGADERO Y LA TABLA DE CORTAR DE SILICONA VIGO

Siga las instrucciones de sus materiales de limpieza. Además, preste atención a los siguientes puntos:

- Aptas para el lavavajillas
- También se puede limpiar con jabón suave, agua tibia y un paño suave.



LAVAVAJILLAS
SEGURO




LIMPIO
CON JABÓN SUAVE Y PAÑO SUAVE

RECOMENDACIÓN DE LIMPIEZA PARA DISPENSADOR DE JABÓN VIGO

Siga las instrucciones de sus materiales de limpieza. Además, preste atención a los siguientes puntos:

- Para evitar obstrucciones, sumerja la bomba del dispensador de jabón y la pajilla en agua caliente durante unos minutos para romper los depósitos de jabón y enjuague bien.
- Para limpiar el exterior del dispensador de jabón, use un jabón suave, agua tibia y un paño suave para el mantenimiento de limpieza de rutina.



REMOJAR EN AGUA CALIENTE
PARA EVITAR LA OBSTRUCCIÓN




LIMPIO
CON JABÓN SUAVE Y PAÑO SUAVE

RECOMENDACIÓN DE LIMPIEZA PARA COLADOR VIGO

Siga las instrucciones de sus materiales de limpieza. Además, preste atención a los siguientes puntos:

- Use jabón suave, agua tibia y un paño suave para la limpieza de rutina. No use limpiadores con ácido clorhídrico o sulfúrico ya que esto puede afectar el acabado del colador.
- No use lana de acero ni estropajo, ya que esto puede dañar el acabado del colador y causar decoloración.



EVITE UTILIZAR LANA DE ACERO/
ESTROPAJO



LIMPIO
CON JABÓN SUAVE Y PAÑO SUAVE

ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT

VOUS DEVEZ ENREGISTRER VOTRE PRODUIT
AFIN D'EN ACTIVER LA GARANTIE

[VIGOINDUSTRIES.COM/REGISTER/](https://vigoindustries.com/register/)



ACTIVEZ MAINTENANT

RECOMMANDATION DE NETTOYAGE POUR VIGO GRILLE D'ÉVIER ET PLANCHE À DÉCOUPER EN SILICONE

Veuillez suivre les instructions sur vos produits de nettoyage. De plus, faites attention aux points suivants :

- Lave-vaisselle
- Peut également être nettoyé avec un savon doux, de l'eau tiède et un chiffon doux.



LAVE-VAISSELLE
SÛR




NETTOYER
AVEC SAVON DOUX ET CHIFFON DOUX

RECOMMANDATION DE NETTOYAGE POUR LE DISTRIBUTEUR DE SAVON VIGO

Veuillez suivre les instructions sur vos produits de nettoyage. De plus, faites attention aux points suivants :

- Pour éviter le colmatage, faites tremper la pompe du distributeur de savon et la paille dans de l'eau chaude pendant quelques minutes pour briser les dépôts de savon et rincez abondamment.
- Pour nettoyer l'extérieur du distributeur de savon - utilisez un savon doux, de l'eau tiède et un chiffon doux pour l'entretien de routine.



TREMPER DANS DE L'EAU CHAUDE
POUR ÉVITER LE COLMATAGE




NETTOYER
AVEC SAVON DOUX ET
CHIFFON DOUX

RECOMMANDATION DE NETTOYAGE POUR VIGO PASSOIRE

Veuillez suivre les instructions sur vos produits de nettoyage. De plus, faites attention aux points suivants :

- Utilisez un savon doux, de l'eau tiède et un chiffon doux pour le nettoyage de routine. N'utilisez pas de nettoyeurs contenant de l'acide chlorhydrique ou sulfurique car cela peut éventuellement affecter la finition de la passoire.
- N'utilisez pas de laine d'acier ou de tampon à récurer car cela pourrait endommager la finition de la passoire et provoquer une décoloration



ÉVITEZ D'UTILISER DE LA LAINE
D'ACIER/ TAMPON À RÉCURER



NETTOYER
AVEC SAVON DOUX
ET CHIFFON DOUX