



This diagram shows an exploded view of a mechanical assembly. The components are labeled as follows:

- A**: A rectangular plate with a central circular feature and a slot.
- B**: A long, thin vertical rod or pin.
- C**: A small circular component, possibly a washer or a small gear.
- D**: A circular component with a central hole and a slot.
- E**: A small rectangular component.
- H**: A small circular component, possibly a washer or a small gear.
- J**: A small circular component, possibly a washer or a small gear.

The diagram illustrates the assembly process, showing how the components fit together. Arrows indicate the direction of assembly for components A, B, and C.

start here

- Shut off electrical current before starting. If the fixture you are replacing is turned on and off by a wall switch, simply turn the switch off. If not, remove the appropriate fuse (or open the circuit breakers) until the fixture is dead. • DO NOT restore current - either by fuse, breaker, or switch - until the new fixture is completely wired and in place.

1. To begin installation of your fixture it will first be necessary to remove the mounting plate (A) from the canopy (B). This is accomplished by first removing the screws (C), located on the side of the canopy. Set screws in a safe place for use later.
2. Next attach mounting plate (A) to junction box (J) with two screws (D), NOT PROVIDED.- see Drawing 2.

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS.

4. After all connections are made, tuck wires into junction box (J) and slip canopy (B) over mounting tabs (A) and align threaded holes in tab (A) with holes (H) in canopy (B).
5. Thread in screws (C) removed earlier, and tighten to secure fixture to ceiling.

NOTE: The mounting plate of this fixture has additional anchor points (P) in the corners. It is highly recommended that this additional points of support be used - see Drawing 2.

IMPORTANT: USE THE APPROPRIATE HARDWARE FOR ANCHORING. DIFFERENT MATERIALS REQUIRE DIFFERENT MOUNTING HARDWARE.

empezar aquí

- Apague la corriente eléctrica antes de comenzar. De la luminaria va a sustituir se enciende y apaga con un interruptor de pared, simplemente gire el interruptor de apagado. Si no es así, retire el fusible apropiado (o abrir los disyuntores) hasta que el aparato está muerto • NO restaurar actual - . Ya sea por fusible, disyuntor o interruptor - hasta que el nuevo dispositivo es completamente cableado y en su lugar.

1. Para comenzar la instalación de su luminaria, primero será necesario retirar la placa de montaje (A) de la cubierta (B). Esto se logra retirando primero los dos tornillos (C), ubicados en el lado de la cubierta. Coloque los tornillos en un lugar seguro para su uso posterior..
2. Luego fije la placa de montaje (A) a la caja de conexiones (J) con dos tornillos (D). **NO PROPORCIONADOS.**- vea el Dibujo 2.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: CABLEADO DE LEER Y INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA, E INSTRUCCIONES ADICIONALES. VUELTA DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE UN NUEVO CABLEADO, CONSULTE A UN ELECTRICISTA O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO.

4. Después de realizar todas las conexiones, introduzca los cables en la caja de conexiones (J) y deslice la placa posterior (B) sobre las pestañas de montaje (A) y alinee los orificios roscados en la pestaña (A) con los orificios (H) en la placa posterior (B).
5. Enrosque los tornillos (C) retirados anteriormente y apriételos para fijar el accesorio al techo.

SON. W MONTAJE DE HARDTDIFFERENTERIALES
REQUIEREN UNA PISCINA. DIFERENCIAR EN
FORTALEZAS HARDAAPPROPRI EL DISEÑO DE
USETANTRIM 2. se debe usar este punto de apoyo
adicional - vea los puntos de anclaje (P) en las
esquinas. Es altamente recomendable. La placa de
montaje de este accesorio tiene NOTA adicional:

commencez ici

- Couper le courant électrique avant de commencer. Si l'appareil vous remplacez est activé et désactivé par un interrupteur mural, il suffit de tourner l'interrupteur. Sinon, retirez le fusible approprié (ou ouvrez les disjoncteurs) jusqu'à ce que l'appareil est morte • NE PAS restaurer actuelle -. Soit par fusible, disjoncteur, interrupteur ou - jusqu'à ce que le nouvel appareil est entièrement câblé et en place.

1. Pour commencer l'installation de votre luminaire, il faudra d'abord retirer la plaque de montage (A) de l'ovette (B). Pour ce faire, retirez d'abord les deux vis (C) situées sur le côté du baldaquin. Placez les vis dans un endroit sûr pour une utilisation ultérieure.
2. Ensuite, fixez la plaque de montage (A) à la boîte de jonction (J) avec deux vis (D), **NON FOURNIES** - voir schéma 2.

**AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ: CÂBLAGE LIRE ET MISE A LA TERRE
ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION
PENDANT L'INSTALLATION. SI DE NOUVELLES CÂBLAGE NE EST
NÉCESSAIRE, CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU LES
AUTORITÉS LOCALES LES EXIGENCES DES CODES.**

4. Une fois toutes les connexions effectuées, rentrez les fils dans la boîte de jonction (J) et glissez la plaque arrière (B) sur les languettes de montage (A) et alignez les trous filetés de la languette (A) avec ceux de la plaque arrière (B).
5. Vissez les vis (C) retirées précédemment et serrez pour fixer le projecteur au plafond.

REMARQUE : La plaque de montage de ce luminaire a des points d'ancrage supplémentaires (P) dans les coins. Il est fortement recommandé d'utiliser ces points d'appui supplémentaires - voir le dessin 2.

IMPORTANT : UTILISEZ LE MATÉRIEL APPROPRIÉ POUR L'ANCRAGE. DIFFÉRENTS MATÉRIAUX NÉCESSITENT UN MATÉRIEL DE MONTAGE DIFFÉRENT.

