



Model/Le modèle: 713060


- Wood surfaces should only be cleaned with wood care products such as soapy water or furniture polish.




Main Body Parts/La partie principale du corps



Ceramic basin/Cuves en céramique/1



Main cabinet/Armoires principal/1



Mirror/Miroirs/1


Installation Parts/Partie d'installation




Install Screw/l'installation vis/2

- Les surfaces ne doivent être nettoyées qu'avec produits d'entretien du bois ou de l'eau savonneuse ou vernis pour meubles.


Installation/l'installation



Erecting Tool/Outils d'assemblage



Install, Remove, Adjust Of Top Fast Loading Hinge / Montage, démontage et réglage de la charnière de chargement rapide



Install/l'installation


Remove/mobiles

Adjust the height/Hauteur de réglage

adjust the lateral/Réglage latéral

Adjust the depth/Profondeur de réglage

Installation Instruction/Instructions d'installation



Install/l'installation

Remove/mobiles

Drawer Adjust/ tiroir ajuster

