


**ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS
D'ASSEMBLAGE / INSTRUCTIVO DE ARMADO**



FG-KO/DJ/DI/WH-PU-6-269-AMS

NOTES ON ASSEMBLY / NOTES POUR L'ASSEMBLAGE / NOTAS SOBRE EL ENSAMBLE

- To ensure ease of assembly read all instructions before assembly and follow step by step illustrations.
- Keep instructions for future use.
- Adult assembly required.  2 person required. 
- Due to the presence of small parts during assembly, keep out of reach of children until assembly is complete.

- Pour assurer l'assemblage facile veuillez lire toutes les instructions avant l'assemblage et veuillez suivre les illustrations pour chaque étapes.
- Veuillez garder ces instructions pour l'usage ulterieur.
- Assemblage requis pas un adulte.  2 personnes requises. 
- Due a la presence de petite pieces durant l'assemblage, veuillez garder hors de porter des enfants jusqu'a ce que l'assemblage soit completer.

- Para garantizar la facilidad de ensamble lea las instrucciones antes de iniciar y siga paso a paso las ilustraciones.
- Guarde las instrucciones para futuras referencias.
- El ensamble requiere de un adulto.  2 personas requeridas. 
- Debido a que hay piezas pequeñas, mantenga fuera del alcance a los niños durante el ensamble, hasta que haya terminado.

MAINTENANCE TIPS / CONSEILS D'ENTRETIEN / CONSEJOS DE MANUTENIMIENTO

- Never let liquids or damp cloths sit on this furniture.
- Never use chemical cleaning products. They can damage the finish. For cleaning, use only a slightly damp cloth and wipe dry.
- To avoid dulling of the finish, do not place furniture in direct sunlight.
- Do not put plastic or rubber rings under appliances. Use cloth or felt protectors.
- To clean, use a soft or slightly damp cloth, then wipe with a clean, dry cloth.

- Ne jamais laisser de liquide ou linge humide sur le meuble.
- Ne jamais utiliser de nettoyeurs à base de produits chimiques, cela va endommager le fini. Utiliser seulement un linge légèrement humide.
- Ne pas placer le meuble directement au soleil pour prévenir le ternissement.
- Évitez de déposer des appareils avec des rondelles de plastique ou de caoutchouc. Utilisez un protecteur en tissu ou en feutre.
- Pour nettoyer, utilisez un linge doux ou légèrement humecté. Essuyez par la suite avec un linge propre et sec.

- Nunca deje un líquido o un trapo húmedo sobre el mueble.
- Nunca utilice limpiadores a base de químicos, estos dañaran le acabado. Use sólo un paño húmedo.
- No exponga el mueble directamente al sol para prevenir empañamiento.
- Evite apoyar aparatos con redondeles de plástico o de goma. Utilizar un protector de tela o de fieltro.
- Para limpiar, utilice un trapo suave o ligeramente humedecido. Seque luego con un trapo limpio y seco.

WARNING AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items.

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over.

To help prevent tip-over:

- Place heaviest items in the lowest drawers.
- Do not set TVs or other heavy objects on the top of this product. Never allow children to climb or hang on drawers, doors, or shelves.
- Never open more than one drawer at a time.
- Always monitor your child's activity when in the nursery.
- Do not allow standing in drawers.
- Do not allow standing on top of this product.
- Accessory Items must be securely fastened to this product according to the instructions provided with those items.
- To avoid head injury, do not allow children to play underneath open drawers.
- Do not leave drawers open when not in use.

Use of tip-over restraints reduce, but does not eliminate, the risk of tip-over.

Prrière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers.

Des blessures graves ou fatales peuvent résulter de basculement du meuble.

Afin de prévenir le basculement :

- Placer les items les plus lourds dans les tiroirs du bas.
- Ne pas placer de TV ou d'autres objets lourds sur ce produit. Ne jamais laisser un enfant grimper sur les tiroirs, les portes et les tablettes ou s'accrocher à ceux-ci.
- Ne jamais ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- Toujours surveiller votre activité de l'enfant lorsqu'à la pèpinière.
- Ne pas laisser debout dans des tiroirs.
- Ne pas laisser debout sur ce produit.
- Les accessoires doivent être solidement fixés sur ce produit selon les instructions fournies avec ces éléments.
- Pour éviter toute blessure à la tête, ne pas laisser les enfants jouer sous les tiroirs ouverts.
- Ne pas laisser ouvrir les tiroirs lorsqu'il n'est pas utilisé.

L'utilisation de dispositif antibascullement ne peut que réduire les risques de basculement, sans les éliminer

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos.

El vuelco del mueble puede ser causa de lesiones graves o de un aplastamiento fatal.


Para evitar la volcadura:

- Ponga las cosas pesadas en los cajones más bajos.
- No ponga televisores u otros objetos pesados encima de este producto. Nunca permita que un niño se trepe o se cuelgue en cajones, puertas o estantes.
- Nunca abra más de un cajón a la vez.
- Siempre supervisa la actividad de su hijo cuando en el vivero.
- No dejar reposar en los cajones.
- No permiten de pie en la parte superior de este producto.
- Los elementos accesorios deben sujetarse firmemente a este producto de acuerdo a las instrucciones provistas con esos elementos.
- Para evitar lesiones en la cabeza, no permita que los niños jueguen debajo abrir cajones.
- No deje los cajones abiertos cuando no está en uso.



El uso de sujetadores para evitar el vuelco sólo puede disminuir el riesgo de un vuelco, pero no lo elimina.


MINIFIX CAM & MINIFIX BOLT CAMÉRA MINIFIX & BOULON MINIFIX CÁMARA MINIFIX & PERNO MINIFIX

MINIFIX BOLT BOULON MINIFIX PERNO MINIFIX










MINIFIX CAM CAMÉRA MINIFIX CÁMARA MINIFIX





HARDWARE


QUINCAILLERIE / HERRAJE

(A)	Minifix Bolt EU24	(B)	Minifix Cam 15/12	(C)	Dowels M8 x 30mm
					
	41 units		41 units		50 units
(D)	Unitar M6.3 x 40mm	(E)	Screw M3.5 x 15mm	(F)	Screw M4 x 38mm
					
	1 units		28 units		24 units
(G)	Screw M6 x 8mm	(H)	Drawer Slide 300mm	(I)	Drawer Slide 300mm
					
	24 units		6 sets		6 sets
(J)	Screw M4 x 30mm	(K)	Nail Leg	(L)	Back Ply Stopper
					
	12 units		6 units		12 units
(M)	Screw M3.1 x 20mm	(N)	Allen Key Z M4	(O)	Nail Pin
					
	12 units		1 unit		12 units
(P)	Knob Handle	(Q)	PVC L Bracket	(R)	Screw M3 x 12mm
					
	12 units		2 unit		12 units

FURNITURE TIPPING RESTRAINT

SEGURO CONTRA VOLCADO DE MUEBLES


DISPOSITIF DE SÉCURITÉ POUR MEUBLES




(AA)	Mounting L Bracket	(BB)	Flat Washer
			
	2 unit		2 unit
(CC)	Screw #10 x 16mm	(DD)	Screw M4 x 38mm
			
	2 unit		2 unit



TOOLS NOT INCLUDED

OUTILS PAS INCLUS / HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS






Step 1

		
R x 3	G x 6	H x 3






Step 2


A x 4






Step 3

		
R x 3	G x 6	H x 3




Step 4

		
R x 3	G x 6	H x 3





Step 5


A x 3

✓


✗






Step 6






A x 3

✓





✗




Step 7






Step 8



Step 9





Step 10





Step 11


B x 6





Step 12

	
Q x 2	E x 2






Step 13


C x 4






Step 14




		
R x 3	G x 6	H x 3






Step 15






Step 16




Step 17







Step 18





Step 19

			
K x 6	D x 1	E x 2	B x 8



Step 20




C x 2



Step 21






B x 3






Step 22




			
BB x 2	CC x 2	AA x 2	A x 6



Step 23






Step 24



Step 25





O x 12




FURNITURE TIPPING RESTRAINT

SEGURO CONTRA VOLCADO DE MUEBLES

DISPOSITIF DÉ SÉCURITÉ POUR MEUBLES




STEP 26




Locate a wall stud:

- Move the furniture unit to its final position to the wall
- Locate a wall stud behind the furniture unit




Position Mark:

- Use the Pencil to mark the positioning hole on a wall stud




			
AA x 2	BB x 2	CC x 2	DD x 2




Screw the safety bracket to the wall stud:

- Screw the safety bracket (AA) to the wall stud with Screw (DD)







Screw the safety bracket to the furniture

- Screw the safety bracket to the bottom Top Furniture with Flat Washer (BB) and Screw (CC)






Step 27



(6x)

Step 28





(6x)

Step 29




B x 12





(6x)

Step 30






F x 24



(6x)


Step 31



	
L x 6	M x 6



(6x)


Step 32



	
L x 6	M x 6



(6x)


Step 33



	
P x 12	J x 12



(6x)



Step 34

	
E x 24	I x 6




(6x)


Step 35



Step 36



MAXIMUM LOADS CHARGES MAXIMALES / CARGA MAXIMA



This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.