







MLED-2432-BLT
MLED-2636-BLT

MLED-3626-IL
MLED-3224-IL

Pag 1/2



① Tools / Outils




② HARDWARE INCLUDED


MATÉRIEL INCLUS

Note: Hardware not shown to actual size.

Remarque: Le matériel n'est pas représenté à la taille réelle.




AA




BB

Part	Description	Quantity
AA	Flip Toggle + bolt	2
BB	Wall Plug + screw	2

③



④ Install Flip Toggle in wall Installer les Flip Toggle dans le mur






MLED-2432-BLT
MLED-2636-BLT

MLED-3626-IL
MLED-3224-IL

Pag 2/2

5



6

This product may only be dimmed using these dimmer models:

LUTRON : DVELV-300P or MAELV-600

LEGRAND : ADTH700RMTU

Using any other dimmer will void this product's warranty.



Pour changer l'intensité de la lumière, utilisez le gradateur modèle:

LUTRON : DVELV-300P or MAELV-600

LEGRAND : ADTH700RMTU

L'utilisation de tout autre gradateur annulera la garantie.

Electrical box / boîte électrique



Close the electric box /
fermer la boîte électrique



Horizontal / a l'horizontale
Install mirror / Installer le miroir

- 5A Move down / Déplacer vers le bas
- 5B Shift over / Déplace plus

POSITION THE MIRROR

Vertical / La verticale
Install mirror / Installer le miroir

- 5A Shift over / Déplace plus
- 5B Move down / Déplacer vers le bas



Warning/Attention

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

Do Not Return Product To The Retailer.

For Warranty:

Contact the factory directly in writing: Email dainolite@dainolite.ca. Include a copy of your purchase invoice and describe the defect. A factory person will contact you directly to advise what further action will be taken.

For Missing Hardware or Broken Glass:

Contact the factory directly in writing: Email dainolite@dainolite.ca. The missing or broken parts will be shipped to you directly the same day after receipt of your email (weekend excluded).

Ne Renvoyez Pas Le Produit Au Commerçant

Pour la garantie:

Rejoignez l'usine par courriel à cette adresse: dainolite@dainolite.ca. Veuillez joindre une copie de la fracture tout en décrivant la défectuosité. Un responsable de l'usine vous répondra pour faire suite à votre demande.

Pour des pieces maguantes ou des verres brise:

Rejoignez l'usine par courriel à cette adresse: dainolite@dainolite.ca. Les pieces manquantes ou brisées vous seront directement livrées le jour même de la réception du courriel (à l'exception de la fin de semaine).