






OFF / FERME

② Tools / Outils




③ HARDWARE INCLUDED


MATÉRIEL INCLUS

Note: Hardware not shown to actual size.

Remarque: Le matériel n'est pas représenté à la taille réelle.




AA




BB

Part	Description	Quantity
AA	Flip Toggle + bolt	2
BB	Wall Plug + screw	2


④



⑤ Install Flip Toggle in wall Installer les Flip Toggle dans le mur




⑥



⑦

Mounting for hinge on right side
Montage pour charnière sur le côté droit



Mounting for hinge on left side
Montage pour charnière sur le côté gauche

This product may only be dimmed using these dimmer models:

LUTRON : DVELV-300P or MAELV-600

LEGRAND : ADTH700RTU


Using any other dimmer will void this product's warranty.

Pour changer l'intensité de la lumière, utilisez le gradateur modèle:

LUTRON : DVELV-300P or MAELV-600


LEGRAND : ADTH700RTU

L'utilisation de tout autre gradateur annulera la garantie.






Reverse door opening possible, just flip unit.



Ouverture de la porte inverse possible, faites simplement tourner l'unité



①





2 Tools / Outils




③

Remove or attach side mirrors
Enlever ou attacher les miroirs latéraux



④

Remove Screws
Enlever les vis




⑤

Drill holes in one of 3 locations
Perçer les trous l'on des 3 emplacements


Black / Noir (L)
Y/G (G)
J/V
White / Blanc (N)

Ø 1/2" Hole / Trou




⑥

Measure and mark the cutout.
Mesurer et marquer la découpe.




⑦

Cut away the drywall.
Découper la cloison sèche.



⑧


Frame out the wall cavity.
Encadrer le vide intérieur du mur.




⑨

Right hand Opening
Ouverture à droite

High/Haute: 26.85" 682mm
Wide/Large: 19" 483mm
Depth/Profondeur: 4 1/8" 105mm




Left hand Opening
Ouverture à gauche




10

Rotate the cabinet for right or left door swing.
Tourner le meuble pour un balancement de porte à droite ou à gauche.



Metal Box for Wire connection
Boîte en métal pour le raccordement de fil



Screw direct
Into studs
Vis à l'intérieur
Les Poteaux




Cabinet depth
La profondeur de l'armoire



Screw direct
Into studs
Vis à l'intérieur
Les Poteaux


Metal Box for Wire
connection
Boîte en métal pour le
raccordement de fil

Wall faced with $\frac{5}{8}$ " Drywall
Parement mural avec $\frac{5}{8}$ " Drywall




No Gap exposed when
 $\frac{5}{8}$ " drywall used.
Pas d'espace exposé
lorsque des plaques de
plâtre de $\frac{5}{8}$ po sont
utilisées.

$\frac{5}{8}$ " Drywall




2x4 Stud
Mirror Box $4\frac{1}{8}$ "
Miroir



Apply Silicone
Appliquer Silicone

Mirror Box $4\frac{1}{8}$ "
Miroir

$\frac{1}{8}$ " Gap/
(fill Gap w/ Silicone)
(Comblé le vide
avec silicone)



Warning/Attention

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

Do Not Return Product To The Retailer.

For Warranty:

Contact the factory directly in writing: Email dainolite@dainolite.ca. Include a copy of your purchase invoice and describe the defect. A factory person will contact you directly to advise what further action will be taken.

For Missing Hardware or Broken Glass:

Contact the factory directly in writing: Email dainolite@dainolite.ca. The missing or broken parts will be shipped to you directly the same day after receipt of your email (weekend excluded).

Ne Renvoyez Pas Le Produit Au Commerçant

Pour la garantie:

Rejoignez l'usine par courriel à cette adresse: dainolite@dainolite.ca. Veuillez joindre une copie de la fracture tout en décrivant la défectuosité. Un responsable de l'usine vous répondra pour faire suite à votre demande.

Pour des pieces maguantes ou des verres brise:

Rejoignez l'usine par courriel à cette adresse: dainolite@dainolite.ca. Les pieces manquantes ou brisées vous seront directement livrées le jour même de la réception du courriel (à l'exception de la fin de semaine).