


Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet

Robinet de cuisine à simple poignée avec douchette rétractable

Grifo de cocina abatible de una manija



Part Name	Nom de la pièce	Nombre de Parte	Part # # de pièce # de Parte	
1	Index Button	Bouton d'index	Índice de Botton	A66D558
	Index Bottom (D454058BS)	Bouton d'index	Índice de Botton	A66D558KP
	Index Button (D454058BB)	Bouton d'index	Índice de Botton	A66D558CZ
2	Metal Handle Assembly	Assemblage de manette en métal	Ensamblaje de manija metálicas	A069309
3	Trim Ring	Capuchon de garniture	Tapa ornamental	A508032
4	Ceramic Disc Cartridge	Cartouche à disque céramique	Cartucho de disco de cerámica	DA507906N
5	Hose Guide	Guide de tuyau	Guía de manguera	A126144KP
6	Spray Head	Tête de douchette	Cabeza del rociador	GA52802354N
7	Hose Adaptor Assembly	Assemblage d'adaptateur de boyau	Ensamblaje del adaptador de manguera	A663123N
8	Spray Hose	Tête de pulvérisation	Cabecal rociador	GA515111W
	Spray Hose(D454058BS)	Tête de pulvérisation	Cabecal rociador	A515111WKP
9	Weight	Poids	Pesas	DA504741
10	Mounting Hardware	Assemblage du matériel de fixation	Ensamblaje de ferreteria de montaje	A66D401
11	Wrench	Clé	Llave	A031253CP
12	Index Button - Hot & Cold	Bouton d'index - chaud et froid	Tapón indicador - Agua caliente y fría	A028065
13	Adjusting Ring	Bague de réglage	Anillo de ajuste	A104357



D454058

⦿ Please see www.gerber-us.com or current price list for available finishes. Finish is defined by additional suffix.

Veillez consulter le site Web www.gerber-us.com ou la liste actuelle de prix pour connaître les finis offerts. Le fini est déterminé par le suffixe supplémentaire.

Por favor visite www.gerber-us.com o la lista actual de precios para ver los acabados disponibles.

Los acabados se diferencian mediante un sufijo adicional.