


RST Brands® Collection

Yuri 4pc seating set

Model: OP-AWSS4-YURI-BLE




ASSEMBLY INSTRUCTIONS







**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.
READ CAREFULLY.**

For assistance with assembly or customer service,
call 1-877-924-2090 (English) Monday-Friday, 8 a.m. to 5 p.m. Mountain
Time, North America. Email: customerservice@rstbrands.com or visit
our website at www.rstbrands.com




PARTS LIST



NO	PICTURE	PART DESCRIPTION	QTY.
A		Back	1
B		Seat	1
C		Right arm	1
D		Left arm	1
E		Screw (M6 x 80)	4
F		Screw (M6 x 60)	4
G		Bolt (M6 x 35)	3
H		Bolt caps for (M6 x 35)	3
I		Allen wrench	2

Step 1.


ATTACH FRONT OF SOFA ARM TO SOFA SEAT - Attach sofa arm (C) to the front of sofa seat (B) using screws (E) and Allen wrench (I).



Step 2.

POSITION AND SECURE SOFA BACK TO SOFA ARM

1. Position sofa back (A) on top of sofa seat (B).
2. Attach sofa back (A) to sofa arm (C) using screws (F) and Allen wrench (I).




Step 3.


ATTACH REMAINING ARM AND SECURE SEAT TO SOFA BACK




1. Attach remaining sofa arm (D) to the sofa seat (B) and sofa back (A) using screws (F), screws (E), and Allen wrench (I).

2. Secure seat (C) to the sofa back (A) using bolts (G), bolt caps (H), and allen wrenches (I).




PARTS LIST



NO	PICTURE	PART DESCRIPTION	QTY.
A		Back	1
B		Seat	1
C		Right arm	1
D		Left arm	1
E		Screw (M6 x 80)	4
F		Screw (M6 x 60)	4
G		Bolt (M6 x 35)	2
H		Bolt caps for (M6 x 35)	2
I		Allen wrench	2

Step 1.


ATTACH FRONT OF CHAIR ARM TO CHAIR SEAT - Attach chair arm (C) to the front of chair seat (B) using screws (E) and Allen wrench (I).



Step 2.

POSITION AND SECURE CHAIR BACK TO CHAIR ARM


1. Position chair back (A) on top of chair seat (B).
2. Attach chair back (A) to chair arm (C) using screws (F) and Allen wrench (I).




Step 3.

ATTACH REMAINING ARM AND SECURE SEAT TO CHAIR BACK

1. Attach remaining chair arm (D) to the chair seat (B) and chair back (A) using screws (F), screws (E), and Allen wrench (I).
2. Secure seat (C) to the chair back (A) using bolts (G), bolt caps (H), and allen wrenches (I).




PARTS LIST



NO	PICTURE	PART DESCRIPTION	QTY.
A		Table top	1
B		Leg	2
C		Support rail	1
D		Bolt (M6 x 65)	6
E		Barrel nut	6
F		Allen wrench	2

Step 1.

ATTACH TABLE LEG TO TABLE TOP - Attach table leg (B) to the table top (A) using bolts (D), barrel nuts (E), and allen wrenches (F).




Step 2.

ATTACH SUPPORT RAIL AND TABLE LEG


1. Attach the support rail (C) to the table leg (B) using bolt (D), barrel nut (E), and Allen wrenches (F).

2. Attach the remaining table leg (B) to the table top (A) while connecting support rail (C) to table leg (B). Use bolts (D), barrel nuts (E), and Allen wrenches (F).




Care and Maintenance

All outdoor furniture is subject to UV rays and weather elements. In order to keep your furniture as long lasting and vibrant as possible, we advise using furniture covers or storing the furniture when not in use. For more information about the materials used to make our furniture please visit www.rstbrands.com/details-landing




WICKER

Simply washing your wicker with a mild detergent and protecting it as much as possible by covering and or storing it when not in use for long periods of time is sufficient.




WOOD FRAMES

Make sure all surfaces are protected from heat and liquids. Wipe up spills immediately and do not place furniture next to a heat source such as radiators or fires. All timber surfaces may change color. Spray polishes are best to avoid as they contain silicones which may spoil the surface by building up overtime. Check bolts and screws regularly and tighten when necessary.



STONE TOPS/TABLE TOPS

Spills should be wiped up quickly to avoid any staining on the surface. Regular cleaning with mild soap and water with a sponge or soft scrub brush is all that is required. Storing or covering your natural stone top when not in use for extended periods of time is recommended.



FABRICS

Wipe off spills with a cloth and water. RST Brands uses Sunbrella® fabrics designed to protect and last for several years. Sunbrella fabrics are treated with a proprietary water and stain repellent. If needed to revive fabrics Glen Raven® recommends 303® Fabric Guard™. For more information visit www.303products.com and follow instructions on the container.

WARRANTY

Welcome to the RST Family

Here at RST Brands® we are committed to your satisfaction by offering you a competitive warranty to ensure all of our products are free from defects, in material and workmanships, to the original purchaser for a period of one year from the date of your purchase.

How it Works

We are happy to furnish a replacement at no cost to you in the case we determine a component to be defective. While our warranty applies to conditions of normal use, it does not apply to defects or damage resulting from intentional or accidental damage, outdoor use, negligence, or unreasonable use.

Here to Help

Please immediately report any defect to RST by calling (877) 924-2090 or send an email to t@rst-brands.com. Have your receipt and order number handy for our team of customer service professionals that will be eager to assist you.


For assistance with assembly or customer service, call 1-877-924-2090 (English) Monday-Friday, 8 a.m. to 5 p.m. Mountain Time, North America. Email: customerservice@rstbrands.com or visit our website at www.rstbrands.com

rst[®]
B R A N D S

RST Brands® Collection

Ensemble de 4 pièces Yuri

Modèle: OP-AWSS4-YURI-BLE



INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE


IMPORTANT, À CONSERVER À TITRE DE RÉFÉRENCE. À LIRE ATTENTIVEMENT.





Pour de l'aide à l'assemblage ou le service à la clientèle, composez le 1-877-924-2090 (Anglais) Lundi - Vendredi 8 heures - 17 heures, heure des Rocheuses, en Amérique du Nord.

Émail: customerservice@rstbrands.com ou visitez notre site Web à rstbrands.com




LISTE DES PIÈCES



NO	IMAGE	RÉFÉRENCE DESCRIPTION	QTÉ
A		Dossier	1
B		Siège	1
C		Bras droit	1
D		Bras gauche	1
E		Vis (M6 x 80)	4
F		Vis (M6 x 60)	4
G		Boulon (M6 x 35)	3
H		Bouchons de boulons (M6 x 35)	3
I		Clé Allen	2

Étape 1.


FIXEZ L'AVANT DU BRAS DU CANAPÉ AU SIÈGE DU CANAPÉ - Fixez le bras du canapé (C) à l'avant du siège du canapé (B) à l'aide des vis (E) et de la clé Allen (I).



Étape 2.

POSITIONNEZ ET FIXEZ LE CANAPÉ AU BRAS DU CANAPÉ


1. Positionnez le dossier du canapé (A) sur le siège du canapé (B).
2. Fixez le canapé (A) au bras du canapé (C) à l'aide des vis (F) et de la clé Allen (I).




Étape 3.




FIXEZ LE BRAS RESTANT ET FIXEZ LE SIÈGE AU DOSSIER DU CANAPÉ

1. Fixez le bras de canapé restant (D) au siège de canapé (B) et au dossier de canapé (A) à l'aide des vis (F), des vis (E) et de la clé Allen (I).
2. Fixez le siège (C) au dossier du canapé (A) à l'aide des boulons (G), des capuchons de boulon (H) et des clés Allen (I).




LISTE DES PIÈCES



NO	IMAGE	RÉFÉRENCE DESCRIPTION	QTÉ
A		Dossier	1
B		Siège	1
C		Bras droit	1
D		Bras gauche	1
E		Vis (M6 x 80)	4
F		Vis (M6 x 60)	4
G		Boulon (M6 x 35)	2
H		Bouchons de boulons (M6 x 35)	2
I		Clé Allen	2

Étape 1.


FIXEZ L'AVANT DU BRAS CHAIR AU SIÈGE CHAIR - Fixez le bras du fauteuil (C) à l'avant du siège du fauteuil (B) à l'aide des vis (E) et de la clé Allen (I).



Étape 2.

POSITIONNER ET FIXER LE DOSSIER DU CHAISE AU BRAS DU CHAISE

1. Positionnez le dossier du chaise (A) sur le siège du chaise (B).
2. Fixez le dossier du chaise (A) au bras du chaise (C) à l'aide des vis (F) et de la clé Allen (I).




Étape 3.


FIXEZ LE BRAS RESTANT ET FIXEZ LE SIÈGE AU DOSSIER DE LA CHAISE




1. Fixez le bras de chaise restant (D) au siège de chaise (B) et au dossier de chaise (A) à l'aide des vis (F), des vis (E) et de la clé Allen (I).

2. Fixez le siège (C) au dossier du chaise (A) à l'aide des boulons (G), des capuchons de boulon (H) et des clés Allen (I).




LISTE DES PIÈCES



NO	IMAGE	RÉFÉRENCE DESCRIPTION	QTÉ
A		Dessus de table	1
B		Patte	2
C		Rail de support	1
D		Boulon (M6 x 65)	6
E		Barrel nut	6
F		Clé Allen	2

Étape 1.

FIXEZ LE PIED DE TABLE AU DESSUS DE TABLE - Fixez le pied de table (B) au dessus de la table (A) à l'aide de boulons (D), d'écrous cylindriques (E) et de clés Allen (F).




Étape 2.

FIXEZ LE RAIL DE SUPPORT ET LE PIED DE TABLE


1. Fixez le rail de support (C) au patte de table (B) à l'aide du boulon (D), de l'écrou à barillet (E) et des clés Allen (F).

2. Fixez le patte de table restant (B) au plateau de la table (A) tout en connectant le rail de support (C) au pied de table (B). Utilisez des boulons (D), des écrous à barillet (E) et des clés Allen (F).




Soins et Entretien

Tout meuble à l'extérieur est soumis aux rayons UV ainsi qu'aux éléments météorologiques. Afin de préserver vos meubles aussi longtemps et aussi vibrants que possible, nous vous conseillons de les couvrir ou de les garder à l'intérieur lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Pour plus d'informations sur les matériaux utilisés pour fabriquer nos meubles, veuillez visiter www.rstbrands.com/details-landing




OSIER

Laver simplement vos meubles en osier avec un détergent léger, en les protégeant autant que possible en les couvrant ou en les gardant à l'intérieur lorsqu'ils ne sont pas utilisés, est suffisant.




CADRES EN ALUMINIUM

Les meubles RST Brands incorporent des cadres recouverts en aluminium qui sont conçus pour nécessiter un entretien minimum. Évitez de laisser trop de poussière s'empiler en les lavant avec du savon doux et de l'eau. Ne laissez jamais de meuble sous l'eau.



SURFACES EN PIERRE / DESSUS DE TABLE

Les liquides renversés doivent être nettoyés rapidement pour éviter toute tache sur la surface. Un lavage régulier avec un savon doux et de l'eau en utilisant une éponge ou une brosse souple est l'unique chose requise. Ranger ou couvrir votre surface en pierres naturelles lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une durée étendue est recommandé.



TISSUS

Nettoyez les liquides renversés avec un tissu et de l'eau. RST Brands utilise Sunbrella®, conçu pour protéger et durer pendant plusieurs années. Les tissus Sunbrella sont traités avec de l'eau et du produit anti-taches. Si nécessaire pour faire revivre les tissus, Glen Raven® recommande 303® Fabric Guard™. Pour plus d'informations, visiter www.303products.com et suivre les instructions présentes sur le conteneur.

Bienvenue dans la famille RST

Chez RST Brands®, nous nous engageons à votre satisfaction en vous offrant une garantie compétitive pour garantir que tous nos produits sont exempts de défauts, de matériaux et de fabrication, à l'acheteur d'origine pour une période d'un an à compter de la date de votre achat.

Comment ça fonctionne

Nous sommes heureux de vous fournir un remplacement sans frais dans le cas où nous déterminons un composant défectueux. Bien que notre garantie s'applique aux conditions d'utilisation normale, elle ne s'applique pas aux défauts ou dommages résultant de dommages intentionnels ou accidentels, à l'extérieur, négligence ou utilisation déraisonnable.

Ici pour aider

Veuillez signaler immédiatement tout défaut à RST en composant le (877) 924-2090 ou en envoyant un e-mail à customerservice@rstbrands.com. Ayez votre reçu et votre numéro de commande à portée de main pour notre équipe de professionnels du service à la clientèle qui sera ravie de vous aider.


Pour de l'aide à l'assemblage ou le service à la clientèle, composez le 1-877-924-2090 (Anglais) Lundi - Vendredi 8 heures - 17 heures, heure des Rocheuses, en Amérique du Nord.
Email: customerservice@rstbrands.com ou visitez notre site Web à www.rstbrands.com

rst[®]
B R A N D S

RST Brands® Colección

Grupo de 4 piezas Yuri 4pc

Modelo: OP-AWSS4-YURI-BLE



MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ENSAMBLE


**IMPORTANTE, RETENER PARA FUTURAS CONSULTAS.
LEA CUIDADOSAMENTE.**





Para asistencia con el ensamblaje e instalación de las partes y servicio al cliente llame:
1-877-924-2090 (Inglés) Lunes-Viernes 8 a.m- 5 p.m. Hora de la Montaña, Norte América.

Póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a customerservice@www.rstbrands.com
o visite nuestro sitio web en www.rstbrands.com.




LISTA DE PARTES



NO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN (PARTE)	CANT.
A		Respaldo	1
B		Asiento	1
C		Brazo derecho	1
D		Brazo izquierdo	1
E		Tornillo (M6 x 80)	4
F		Tornillo (M6 x 60)	4
G		Perno (M6 x 35)	3
H		Tapas de pernos (M6 x 35)	3
I		Llave Allen	2

Paso 1.


FIJE LA PARTE DELANTERA DEL BRAZO DEL SOFÁ AL ASIENTO DEL SOFÁ -
Fije el brazo del sofá (C) al frente del asiento del sofá (B) con los tornillos (E) y la llave Allen (I).



Paso 2.

COLOQUE Y ASEGURE EL SOFÁ DE VUELTA AL BRAZO DEL SOFÁ


1. Coloque el respaldo del sofá (A) encima del asiento del sofá (B).
2. Fije el respaldo del sofá (A) al brazo del sofá (C) con los tornillos (F) y la llave Allen (I).




Paso 3.




FIJE EL BRAZO RESTANTE Y ASEGURE EL ASIENTO AL RESPALDO DEL SOFÁ

1. Conecte el brazo restante del sofá (D) al asiento del sofá (B) y al respaldo del sofá (A) con los tornillos (F), los tornillos (E) y la llave Allen (I).
2. Asegure el asiento (C) al respaldo del sofá (A) con los pernos (G), las tapas de los pernos (H) y las llaves Allen (I).




LISTA DE PARTES



NO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN (PARTE)	CANT.
A		Respaldo	1
B		Asiento	1
C		Brazo derecho	1
D		Brazo izquierdo	1
E		Tornillo (M6 x 80)	4
F		Tornillo (M6 x 60)	4
G		Perno (M6 x 35)	2
H		Tapas de pernos (M6 x 35)	2
I		Llave Allen	2

Paso 1.


FIJE LA PARTE DELANTERA DEL BRAZO CHAIR AL ASIENTO CHAIR - Fije el brazo de la silla (C) al frente del asiento de la silla (B) con los tornillos (E) y la llave Allen (I).



Paso 2.

COLOQUE Y ASEGURE LA SILLA DE VUELTA AL BRAZO DE LA SILLA

1. Coloque el respaldo de la silla (A) encima del asiento de la silla (B).
2. Fije el respaldo de la silla (A) al brazo de la silla (C) con los tornillos (F) y la llave Allen (I).




Paso 3.


FIJE EL BRAZO RESTANTE Y ASEGURE EL ASIENTO AL RESPALDO DE LA SILLA

1. Conecte el brazo restante de la silla (D) al asiento de la silla (B) y al respaldo de la silla (A) con los tornillos (F), los tornillos (E) y la llave Allen (I).

2. Asegure el asiento (C) al respaldo de la silla (A) con los pernos (G), las tapas de los pernos (H) y las llaves Allen (I).




LISTA DE PARTES



NO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN (PARTE)	CANT.
A		Superficie de la mesa	1
B		Pata	2
C		Riel de soporte	1
D		Perno (M6 x 65)	6
E		Tuerca de cilindro	6
F		Llave Allen	2

Paso 1.

FIJE LA PATA DE LA MESA A LA MESA - Fije la pata de la mesa (B) a la mesa (A) con los pernos (D), las tuercas cilíndricas (E) y las llaves Allen (F).




Paso 2.

FIJE EL RIEL DE SOPORTE Y LA PATA DE LA MESA


1. Fije el riel de soporte (C) a la pata de la mesa (B) con el perno (D), la tuerca cilíndrica (E) y las llaves Allen (F).

2. Conecte la pata de la mesa restante (B) a la mesa (A) mientras conecta el riel de soporte (C) a la pata de la mesa (B). Use pernos (D), tuercas cilíndricas (E) y llaves Allen (F).




Cuidados y Mantenimiento

Todo mobiliario al aire libre está sujeto a los rayos ultravioleta y las inclemencias meteorológicas. Para que sus muebles duren y los colores se mantengan tan vibrantes como sea posible, aconsejamos cubrirlos o guardarlos cuando no estén en uso. Para obtener más información acerca de los materiales utilizados para fabricar nuestros muebles visite: www.rstbrands.com/details-landing




MIMBRE

Simplemente lave sus muebles de mimbre con un detergente suave y protéjalos cubriéndolos o guardándolos cuando no los use durante largos períodos de tiempo.




ESTRUCTURAS DE ALUMINIO

Los muebles de RST Brands están contruidos con estructuras recubiertas con polvo de aluminio diseñados para necesitar mantenimiento mínimo. Evite que se acumule demasiada suciedad limpiando con agua y jabón suave. Nunca deje muebles sobre el agua.



SUPERFICIES DE PIEDRA / MESA

Limpie los derrames rápidamente para evitar manchas en la superficie. La limpieza regular con agua y jabón suave con una esponja o cepillo es todo lo que se necesita. Se recomienda almacenar o cubrir la superficie de piedra natural cuando no está en uso durante períodos prolongados de tiempo.



TEJIDOS

Limpie los derrames con un paño y agua. RST Brands utiliza tejidos Sunbrella® que están diseñados para proteger y durar varios años. Los tejidos Sunbrella se tratan con un repelente de agua y manchas de fórmula patentada. Si es necesario para reavivar los tejidos Glen Raven® se recomienda usar 303© Fabric Guard™. Para obtener más información, visite www.303products.com y siga las instrucciones en el envase.

Bienvenido a la familia RST

Aquí en RST Brands® estamos comprometidos con su satisfacción al ofrecerle una garantía competitiva para garantizar que todos nuestros productos estén libres de defectos, materiales y mano de obra, al comprador original por un período de un año a partir de la fecha de su compra.

Cómo funciona

Nos complace proporcionarle un reemplazo sin costo alguno en el caso de que determinemos que un componente es defectuoso. Si bien nuestra garantía se aplica a las condiciones de uso normal, no se aplica a defectos o daños resultantes de daños intencionales o accidentales, uso en exteriores, negligencia o uso irrazonable.

Aquí para ayudar

Informe inmediatamente cualquier defecto a RST llamando al (877) 924-2090 o envíe un correo electrónico a customerservice@rstbrands.com. Tenga a mano su recibo y número de pedido para nuestro equipo de profesionales de servicio al cliente que estarán ansiosos por ayudarlo.

Para asistencia con el ensamblaje e instalación de las partes y servicio al cliente llame:
1-877-924-2090 (Inglés) Lunes-Viernes 8 a.m- 5 p.m. Hora de la Montaña, Norte América.
Póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a customerservice@www.rstbrands.com o visite nuestro sitio web en www.rstbrands.com.

rst[®]
B R A N D S