







- Wood surfaces should only be cleaned with wood care products such as soapy water or furniture polish.


- Les surfaces ne doivent être nettoyées qu'avec produits d'entretien du bois ou de l'eau savonneuse ou vernis pour meubles.



Erecting Tool/Outils d'assemblage



Install, Remove, Adjust Of Top Fast Loading Hinge / Montage, démontage et réglage de la charnière de chargement rapide



Install/l'installation


Remove/mobiles

Adjust the height/Hauteur de réglage

adjust the lateral/Réglage latéral

Adjust the depth/Profondeur de réglage

Installation Instruction/Instructions d'installation



Install/l'installation

Remove/mobiles

Drawer Adjust/ tiroir ajuster

