ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE / INSTRUCTIVO DE ARMADO

FG-DI-PU-19-799-USA

Update 24 Feb 2023

NOTES ON ASSEMBLY / NOTES POUR L'ASSEMBLAGE / NOTAS SOBRE EL ENSAMBLE

- To ensure ease of assembly read all instructions before assembly and follow step by step illustrations.
- Keep instructions for future use.
- Adult assembly required. ⚠ 2 person required. 👤👤
- Due to the presence of small parts during assembly, keep out of reach of children until assembly is complete.

- Pour assurer l'assemblage facile veuillez lire toutes les instructions avant l'assemblage et veuillez suivre les illustrations pour chaque etapes.
- Veuillez garder ces instructions pour l'usage ulterieur.
- Assemblage requis pas un adulte. ⚠ 2 personnes requises. 👤👤
- Due a la presence de petite pieces durant l'assemblage, veuillez garder hors de porter des enfants jusqu'a ce que l'assemblage soit completer.

- Para garantizar la facilidad de ensamble lea las instrucciones antes de iniciar y siga paso a paso las ilustraciones.
- Guarde las instrucciones para futuras referencias.
- El ensamble requiere de un adulto. ⚠ 2 personas requeridas. 👤👤
- Debido a que hay piezas pequeñas, mantenga fuera del alcance a los niños durante el ensamble, hasta que haya terminado.

MAINTENANCE TIPS / CONSEILS D'ENTRETIEN / CONSEJOS DE MANUTENIMIENTO

- Never let liquids or damp cloths sit on this furniture.
- Never use chemical cleaning products. They can damage the finish. For cleaning,use only a slightly damp cloth and wipe dry.
- To avoid dulling of the finish, do not place furniture in direct sunlight.
- Do not put plastic or rubber rings under appliances. Use cloth of felt protectors.
- To clean, use a soft or slightly damp cloth, then wipe with a clean, dry cloth.

- Ne jamais laisser de liquide ou linge humide sur le meuble.
- Ne jamais utiliser de nettoyeurs à base de produits chimiques,cela va endommager le fini. Utiliser seulement un linge légèrement humide.
- Ne pas placer le meuble directement au soleil pour prévenir le ternissement.
- Évitez de déposer des appareils avec des rondelles de plastique ou de caoutchouc. Utilisez un protecteur en tissu ou en feutre.
- Pour nettoyer, utilisez un linge doux ou légèrement humecté. Essuyez par la suite avec un linge propre et sec.

- Nunca deje un líquido o un trapo húmedo sobre el mueble.
- Nunca utilice limpiadores a base de químicos, estos dañaran le acabado. Use sólo un paño húmedo.
- No exponga el mueble directamente al sol para prevenir empañamiento.
- Evite apoyar aparatos con redondeles de plástico o de goma. Utilizar un protector de tela o de fieltro.
- Para limpiar, utilice un trapo suave o ligeramente humedecido. Seque luego con un trapo limpio y seco.

⚠ WARNING ⚠
AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items.

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over.
To help prevent tip-over:

- Place heaviest items in the lowest drawers.
- Do not set TVs or other heavy objects on the top of this product. Never allow children to climb or hang on drawers, doors, or shelves.
- Never open more than one drawer at a time.
- Always monitor your child's activity when in the nursery.
- Do not allow standing in drawers.
- Do not allow standing on top of this product.
- Accessory Items must be securely fastened to this product according to the instructions provided with those items.
- To avoid head injury, do not allow children to play underneath open drawers.
- Do not leave drawers open when not in use.

Use of tip-over restraints reduce, but does not eliminate, the risk of tip-over.

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l' origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers.

Des blessures graves ou fatales peuvent résulter de basculement du meuble.
Afin de prévenir le basculement :

- Placer les items les plus lourds dans les tiroirs du bas.
- Ne pas placer de TV ou d'autres objets lourds sur ce produit. Ne jamais laisser un enfant grimper sur les tiroirs, les portes et les tablettes ou s'accrocher à ceux-ci.
- Ne jamais ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- Toujours surveiller votre activité de l'enfant lorsqu'à la pépinière.
- Ne pas laisser debout dans des tiroirs.
- Ne pas laisser debout sur ce produit.
- Les accessoires doivent être solidement fixés sur ce produit selon les instructions fournies avec ces éléments.
- Pour éviter toute blessure à la tête, ne pas laisser les enfants jouer sous les tiroirs ouverts.
- Ne pas laisser ouvrir les tiroirs lorsqu'il n'est pas utilisé.

L'utilisation de dispositif antibasculement ne peut que réduire les risques de basculement, sans les éliminer

---

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos.

El vuelco del mueble puede ser causa de lesiones graves o de un aplastamiento fatal.
Para evitar la volcadura:

- Ponga las cosas pesadas en los cajones más bajos.
- No ponga televisores u otros objetos pesados encima de este producto. Nunca permita que un niño se trepe o se cuelgue en cajones, puertas o estantes.
- Nunca abra más de un cajón a la vez.
- Siempre supervisa la actividad de su hijo cuando en el vivero.
- No dejar reposar en los cajones.
- No permiten de pie en la parte superior de este producto.
- Los elementos accesorios deben sujetarse firmemente a este producto de acuerdo a las instrucciones provistas con esos elementos.
- Para evitar lesiones en la cabeza, no permita que los niños jueguen debajo abrir cajones.
- No deje los cajones abiertos cuando no está en uso.

El uso de sujetadores para evitar el vuelco sólo puede disminuir el riesgo de un vuelco, pero no lo elimina.

MINIFIX CAM & MINIFIX BOLT
CAMÉRA MINIFIX & BOULON MINIFIX
CÁMARA MINIFIX & PERNO MINIFIX

MINIFIX BOLT
BOULON MINIFIX
PERNO MINIFIX

MINIFIX CAM
CAMÉRA MINIFIX
CÁMARA MINIFIX

SPECIAL TIPS FOR DOOR ALIGNMENT
CONSEJOS ESPECIALES PARA LA ALINEACIÓN DE PUERTAS
CONSEILS SPÉCIAUX POUR L'ALIGNEMENT DES PORTES

A. Lateral adjustment (Moving door left-right) by screw adjusting
Ajuste lateral (Puerta móvil de izquierda a derecha) mediante tornillo de ajuste
Réglage latéral (porte mobile gauche-droite) par réglage à vis

- Adjusting the screw by turning the screw clockwise or anti-clockwise
- Ajuste del tornillo girando el tornillo en sentido horario o antihorario
- Réglage de la vis en tournant la vis dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

- Please follow the hinges supplied
- Siga las bisagras suministradas
- Veuillez suivre les charnières fournies

B. Vertical adjustment (Moving door up-down) via the slot on the mounting plate
Ajuste vertical (Puerta móvil arriba-abajo) a través de la ranura en la placa de montaje
Réglage vertical (porte mobile de haut en bas) via la fente sur la plaque de montage

- Untighten both screw
- Afloje ambos tornillos
- Desserrez les deux vis

- Move door up or down
- Mover la puerta hacia arriba o hacia abajo
- Déplacer la porte vers le haut ou vers le bas

- Tighten back both screw
- Apriete ambos tornillos
- Resserrer les deux vis

C. Front-to-back adjustment (Spacing Door Off Cabinet) by slacking the hinge arm mounting screw
Ajuste de adelante hacia atrás (espaciado entre la puerta y el gabinete) aflojando el tornillo de montaje del brazo de la bisagra
Ajustement d'avant en arrière (espacement de la porte hors de l'armoire) en desserrant la vis de montage du bras de charnière

- Untighten screw
- Afloje tornillos
- Desserrer la vis

- Move door front or back
- Mover la puerta hacia adelante o hacia atrás
- Déplacer la porte vers l'avant ou vers l'arrière

- Tighten back screw
- Apriete el tornillo
- Resserrer la vis

N
O
C
J
M
B
G
L
E
K
D
A
F
H
I
P
P
P

HARDWARE
QUINCAILLERIE / HERRAJE

(A)	Minifix Bolt EU 24	(B)	Minifix Cam 15/9.5	(C)	Dowel M8 x 30mm
	27 units		27 units		24 + 2 units
(D)	Screw M4 x 20mm	(E)	Unita M6.3 x 40mm	(F)	Screw M3.5 x 15mm
	3 units		2 units		11 units
(G)	Nail Pin 3/4”	(H)	Cosmo Handle	(I)	Allen Key Z (M4)
	18 units		3 units		1 unit
(J)	Screw #10 x 1/2”	(K)	Shelf Support	(L)	Hinges (Inside 7/8”)
	24 + 2 units		8 units		6 units
(M)	Door Stopper	(N)	PVC L Bracket		
	1 unit		3 units		

- Hardware quantity may supplied more than it required. Please keep spares and tools for future use.
- La cantidad de hardware puede suministrarse más de lo requerido. Guarde los repuestos y las herramientas para uso futuro.
- La quantité de matériel peut fournir plus que nécessaire. Veuillez conserver les pièces de rechange et les outils pour une utilisation future.

FURNITURE TIPPING RESTRAINT
SEGURO CONTRA VOLCADO DE MUEBLES
DISPOSITIF DÉ SÉCURITÉ POUR MEUBLES

(AA)	Mounting L Bracket	(BB)	Washer M6 x 16mm
	2 units		2 units
(CC)	Screw #10 x 1/2”	(DD)	Screw M4 x 38mm
	2 units		2 units

TOOLS NOT INCLUDED
OUTILS PAS INCLUS / HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

STEP 1

F x 2	N x 2

STEP 2

C x 3	F x 2

STEP 3

A x 5

STEP 4

C x 2

STEP 5

B x 3	

STEP 6

F x 1	N x 1

STEP 7

C x 1

STEP 8

F x 1

STEP 9

C x 1

STEP 10

E x 2	B x 1

STEP 11

STEP 12

STEP 13

STEP 14

STEP 15

C x 4

STEP 16

B x 5

STEP 17

STEP 18

STEP 19

STEP 20

STEP 21

STEP 22

STEP 23

C x 8

STEP 24

B x 9	M x 1

STEP 25

F x 5	G x 18

FURNITURE TIPPING RESTRAINT
SEGURO CONTRA VOLCADO DE MUEBLES
DISPOSITIF DÉ SÉCURITÉ POUR MEUBLES

STEP 26

Locate a wall stud:

- Move the furniture unit to its final position to the wall
- Locate a wall stud behind the furniture unit

Position Mark:

- Use the Pencil to mark the positioning hole on a wall stud

AA x 2	BB x 2	CC x 2	DD x 2

Screw the safety bracket to the wall stud:

- Screw the safety bracket (AA) to the wall stud with Screw (DD)

Move the furniture to the wall stud

- Move the furniture to the wall stud and make sure the safety bracket in the hole

Screw the safety bracket to the furniture

- Screw the safety bracket to the bottom Top Furniture with Flat Washer (BB) and Screw (CC)

STEP 27

K x 8

STEP 28

L x 6	J x 12

(3x)

STEP 29

J x 12

A.Lateral adjustment by screw adjusting

B.Vertical adjustment via slot in the mounting plate

C.Front-to-Back by slacking the hinge arm mounting screw

STEP 30

D x 3	H x 3

MAXIMUM LOADS
CHARGES MAXIMALES / CARGA MAXIMA

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

Ce meuble a été conç pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.