Lenteurs Antique Brass Rain Showerhead

INSTALLATION INSTRUCTIONS



Dovetail Air Showerhead
Wall Mount Shower Arm
2747A001 / 2747Z001
Ceiling Mount Shower Arm
2747C001

Raindance Air Showerhead: 574740001, 574740001
Raindance Shower Arm: 574712C00, 574700001
Raindance Ceiling Arm: 574799X01

Technical Data

Flow rate at 43 psi max. 2.5 gpm



Install the ceiling mount arm

1. The ceiling mount shower arm requires a 1/2" male nipple, extending 3/8" from the surface of the finished ceiling surface. Seal the ceiling around the nipple with a waterproof material to prevent water damage.
2. Wrap the threads on the nipple with Teflon® thread tape.
3. Screw the shower arm into the female ceiling flange.
4. Seal the wall with scarcrocl-free silicon bathroom sealant.

Install the wall mount shower arm

1. Make sure that the shower arm is installed fully in the ball joint by grasp the ball joint and the shower arm and pull the shower arm out.
2. Screw the showerhead to the shower arm.
3. Turn on the water and check the connection for leaks.



Using the Rubit™ self-cleaning system

Write the Rubit™ self-cleaning system spray channels are lined with a material that repels water and dirt. As a result, hard water deposits are minimized. Wipe the spray channels lightly and rub across the spray channels with a finger or a sponge.

Cleaning limescale from the spray face

1. If limescale deposits are noticed on the surface of the showerhead, remove the showerhead limescale remover, such as Calgon® or Lime-Away®, in a shallow dish. Soak the spray face according to the label instructions.
2. Rinse the spray face thoroughly with clear water.
3. Reinstall the showerhead, and flush thoroughly with clear water.



Cleaning Recommendation for Hansgrohe Products

Water hardness and limescale deposits pose a combination of materials to comply with the needs of the rotaler with regard to design and functionality.

To avoid damage, it is necessary to use some cloth after cleaning. Damage caused by limescale deposits is not covered by our warranty.

Cleaning Materials for Faucets and Showers

- To remove lime scale, use only products made specifically for that purpose. Always follow the manufacturer's instructions for use.
- Do not use abrasive cleaners, hydrochloric acid, formic, acetic, or phosphoric acid, or products containing these substances. Do not use products containing chlorine.
- Never mix cleaning materials.
- Do not use steam cleaning devices. Do not use abrasive cleaning cloths, pads, or sponges.

Cleaning Procedures

- Rinse faucets and shower products as and when required. Regular cleaning will prevent scale buildup and ease spotting.
- Wipe down faucets and showers after each use to remove water on the product for longer than necessary.
- Remove limescale deposits from time to time using an cloth, or use a spray bottle and cloth.
- Wipe down the surface, then rinse thoroughly with clear water to remove any cleaner residue.

Maintenance

- Soap and shampoo residue can also cause damage to the product. Rinse well with water after use.
- If the rotaler is already damaged, hard cleaning materials will cause further damage.

Limited Lifetime Consumer Warranty

Hansgrohe, Inc. (Hansgrohe) warrants to the original consumer purchaser of products manufactured by Hansgrohe, Inc. ("Hansgrohe"). This warranty is valid for the lifetime of the original consumer purchaser, provided that the product is installed in the United States or Canada.

WHO IS COVERED BY THE WARRANTY?

This warranty extends to the original consumer purchaser only.

WHAT IS COVERED BY THE WARRANTY?

Hansgrohe warrants that its products are free of material and workmanship defects at the time of original installation. Hansgrohe's sole obligation under this warranty shall be limited to the repair or replacement, at Hansgrohe's sole discretion, of any Hansgrohe product which, in the opinion of Hansgrohe, is defective in material or workmanship. If Hansgrohe is unable to provide a replacement for repair, or if repair or replacement is not commercially practicable, Hansgrohe may, at its sole discretion, refund the purchase price of the product.

Replacement or repaired parts or products will be covered for the time of the warranty as stated in the following paragraph, beginning with the date of original installation. Hansgrohe will not charge for labor or shipping for the first 5 years after the date of original installation. Thereafter, the consumer is responsible for all labor and shipping charges. Hansgrohe will not charge for labor or shipping for repaired or replacement parts or products for the remainder of the warranty period. Hansgrohe will not charge for labor or shipping for any product purchased for commercial use.

WHAT IS NOT COVERED BY THE WARRANTY?

- Conditions, malfunctions or damage resulting from (1) improper installation, improper maintenance, misuse, abuse, accidents, alterations, modifications, or repairs not made by Hansgrohe, (2) normal wear and tear, (3) exposure to abnormal environmental conditions, or (4) acts of God.
- Costs or other expenses for the disconnection or reinstallation of the product for warranty service, or for installation of replacement or repaired parts.
- Accessories or related parts not manufactured by Hansgrohe.

TO OBTAIN WARRANTY SERVICE:

Contact your Hansgrohe retailer or call the Technical Service at:

Hansgrohe Inc.
1464 Oak Point Avenue
Monroe, NJ 08831

Or call Hansgrohe Inc. at 800-334-0455

Or visit our website at www.hansgrohe-usa.com

Please have your product model number and date of purchase available.

If determined that a product is defective or in violation of a comparable warranty, Hansgrohe, at its sole discretion, will provide a replacement or repair, or refund the purchase price.

Please be aware that the cost of a replacement depending on whether or not the fixtures is needed, prices are subject to change without notice. Please contact your local Hansgrohe dealer for current pricing.

LIMITATIONS:

Your exclusive remedy is as stated in this warranty. Hansgrohe shall not be liable for any other losses or damages, including, but not limited to, any incidental or consequential damages, or any delay in performance of its obligations under this warranty. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

WHO PAYS FOR SHIPPING?

Hansgrohe will pay for shipping charges associated with warranty service.

WHAT HAPPENS IF MY PRODUCT IS DISCONTINUED?

Hansgrohe reserves the right to discontinue products without notice. Hansgrohe cannot guarantee the availability of any product or finish. In the event a product is discontinued, Hansgrohe will attempt to provide a replacement product of equal or greater value.

WHAT HAPPENS IF MY PRODUCT IS DAMAGED BY HARD WATER?

Hansgrohe's warranty does not cover damage caused by hard water. Hansgrohe recommends the installation of a water softener system to prevent damage to its products.

WHAT HAPPENS IF MY PRODUCT FINISH BEGINS TO WEAR OR CHANGE COLOR?

LIFETIME WARRANTY

Hansgrohe warrants that its products will not fade or change color because of normal use and will not corrode or develop defects in workmanship or material for the lifetime of the original purchaser.

5 YEAR WARRANTY

Finishes in contact with chlorinated water, such as those found in swimming pools and spas, are not covered by the lifetime warranty. Hansgrohe warrants that its products will not fade or change color because of normal use and will not corrode or develop defects in workmanship or material for a period of 5 years from the date of original installation. Hansgrohe will provide a replacement or repair, or refund the purchase price, at its sole discretion, if any of the above-described defects occur within the 5 year period.

WARRANTY ON PRODUCTS PURCHASED FOR COMMERCIAL USE

Hansgrohe warrants that its products will not fade or change color because of normal use and will not corrode or develop defects in workmanship or material for a period of 1 year from the date of original installation. Hansgrohe will provide a replacement or repair, or refund the purchase price, at its sole discretion, if any of the above-described defects occur within the 1 year period.

WARRANTIES ARISING OUT OF LAWS OR PRACTICES OF ANY FOREIGN OR ANY INTERNATIONAL ORGANIZATION, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXPRESSLY DISCLAIMED.

WHEN ALL REMEDIES ARE EXHAUSTED, IN NO EVENT CIRCUMSTANCES, REFUND OF THE PURCHASE PRICE, OR REPLACEMENT OF THE PRODUCT, SHALL HANSGROHE BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY DAMAGES TO PERSONS OR PROPERTY OR ANY OTHER LOSS OR DAMAGE ARISING OUT OF THE USE OF THE PRODUCT.

HANSGROHE SHALL NOT BE LIABLE FOR PRODUCTS OR ANY PERSON FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOSS OF PROFITS) REGARDLESS OF WHETHER SUCH DAMAGES ARE FORESEEABLE.

Cuidado

Para evitar daños a los productos, siga estas instrucciones de instalación y cuidado.

Cuidado

Para evitar daños a los productos, siga estas instrucciones de instalación y cuidado.

Instrucciones importantes

NOTE: Antes de usar una herramienta eléctrica, lea todas las instrucciones de seguridad y las instrucciones de operación. Guarde las instrucciones de seguridad y las instrucciones de operación en un lugar seguro para referencia futura.

- Para una protección de secado del cabezal de ducha en 2 pasos, instalar el cabezal de ducha en un ángulo de 15 grados o más.
- Enjuague bien los trozos de protección en el cabezal de ducha.

Cuidado

Instalación de la placa de montaje

1. Apriete la placa de montaje en la tela de dovela existente, si corresponde.
2. Marque los orificios de montaje a través de los orificios de la placa de montaje.
3. Perforar los orificios de montaje de 3/16" de profundidad y de ancho suficiente para los anclajes.
4. Coloque los anclajes de plástico en los orificios de montaje y golpee suavemente hasta que estén nivelados con la superficie.
5. Alinee la placa de montaje con los orificios de montaje.
6. Apriete los tornillos de montaje.

Cuidado

Instalación del brazo de ducha

1. Apriete el brazo de ducha en la placa de montaje.
2. Coloque el cabezal de ducha en el brazo de ducha.
3. Abra el agua y revise la conexión para detectar fugas.

Cuidado

Limpieza de la placa de rociado

1. Si se ve depósitos de cal en la superficie del cabezal de ducha, retire el cabezal de ducha.
2. Remojar el cabezal de ducha en un recipiente poco profundo según las instrucciones del fabricante.
3. Enjuague la placa de rociado con agua limpia.
4. Vuelva a instalar el cabezal de ducha.

Cuidado

Limpieza

- Enjuague los productos de cabezales de ducha y de grifería después de cada uso.
- Evite que el agua permanezca en el producto por más tiempo del necesario.
- Limpie los depósitos de cal de vez en cuando con un paño o con un pulverizador y un paño.
- Limpie bien con agua limpia.
- Evite que los productos de limpieza se mezclen.
- No utilice limpiadores de vapor.
- No utilice esponjas ni paños de limpieza abrasivos.

Cuidado

Mantenimiento

- Los restos de jabón y champú también pueden causar daños al producto. Enjuague bien con agua después de su uso.
- Si el rociador ya está dañado, los productos de limpieza duros pueden causar más daños.

Garantía

Hansgrohe, Inc. (Hansgrohe) garantiza al cliente que es el primer comprador de productos fabricados por Hansgrohe, Inc. ("Hansgrohe") que esta garantía es válida por toda la vida del primer comprador, siempre que el producto se haya instalado en los Estados Unidos o Canadá.

¿QUIÉNES ESTÁN CUBIERTOS POR LA GARANTÍA?

Esta garantía se extiende al comprador original únicamente.

¿QUÉ ESTÁ CUBIERTO POR LA GARANTÍA?

Hansgrohe garantiza que sus productos están libres de defectos de material y mano de obra en el momento de la instalación original. La única obligación de Hansgrohe en virtud de esta garantía se limitará a la reparación o sustitución, a discreción de Hansgrohe, de cualquier producto de Hansgrohe que, a juicio de Hansgrohe, sea defectuoso en cuanto a material o mano de obra. Si Hansgrohe no puede proporcionar un repuesto para reparación, o si la reparación o sustitución no es comercialmente factible, Hansgrohe puede, a su discreción, reembolsar el precio de compra del producto.

Los repuestos o productos reparados o sustituidos estarán cubiertos por el tiempo de la garantía según se indica en el siguiente párrafo, que comienza con la fecha de la instalación original. Hansgrohe no cobrará por la mano de obra o el envío para los 5 años posteriores a la fecha de la instalación original. Después, el consumidor es responsable de todos los gastos de mano de obra y envío. Hansgrohe no cobrará por la mano de obra o el envío de los repuestos o productos de reparación o sustitución por el resto del período de garantía. Hansgrohe no cobrará por la mano de obra o el envío de ningún producto comprado para uso comercial.

¿QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO POR LA GARANTÍA?

- Condiciones, mal funcionamiento o daños que sean resultado de (1) instalación inadecuada, mantenimiento inadecuado, mal uso, abuso, accidentes, alteraciones, modificaciones o reparaciones no realizadas por Hansgrohe, (2) desgaste normal, (3) exposición a condiciones ambientales anormales, o (4) actos de Dios.
- Costos o otros gastos por la desconexión o nueva conexión del producto para el servicio de garantía, o por la instalación de repuestos o productos reparados.
- Accesorios o piezas que no sean fabricados por Hansgrohe.

PARA OBTENER SERVICIO DE GARANTÍA:

Comuníquese con su minorista de Hansgrohe o llame al Servicio Técnico al:

Hansgrohe Inc.
1464 Oak Point Avenue
Monroe, NJ 08831

Llame a Hansgrohe Inc. al 800-334-0455

Visite nuestro sitio web en www.hansgrohe-usa.com

Tenga disponible el número de modelo del producto y la fecha de compra.

Si se determina que un producto es defectuoso o infringe una garantía comparable, Hansgrohe, a su discreción, proporcionará un repuesto o reparación, o reembolsará el precio de compra.

Tenga en cuenta que el costo de un repuesto dependerá de si se necesitan o no los accesorios, los precios están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte con su distribuidor local de Hansgrohe para conocer los precios actuales.

LIMITACIONES:

Su recurso exclusivo es el que se indica en esta garantía. Hansgrohe no será responsable de ninguna otra pérdida o daño, incluyendo, pero sin limitarse a, los daños incidentales o consecuentes, o de cualquier demora en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de esta garantía. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no aplicarse a usted.

Esta garantía le otorga ciertos derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

¿QUIÉN PAGA EL ENVÍO?

Hansgrohe pagará los gastos de envío asociados con el servicio de garantía.

¿QUÉ SUCEDE SI MI PRODUCTO ESTÁ DESCONTINUADO?

Hansgrohe se reserva el derecho de descontinuar productos sin aviso. Hansgrohe no puede garantizar la disponibilidad de ningún producto o acabado. En caso de que un producto sea descontinuado, Hansgrohe intentará proporcionar un producto de repuesto de igual o mayor valor.

¿QUÉ SUCEDE SI MI PRODUCTO ESTÁ DAÑADO POR AGUA DURA?

La garantía de Hansgrohe no cubre los daños causados por agua dura. Hansgrohe recomienda la instalación de un sistema de ablandador de agua para evitar daños a sus productos.

¿QUÉ SUCEDE SI EL ACABADO DE MI PRODUCTO COMIENZA A DESGASTARSE O CAMBIA DE COLOR?

GARANTÍA DE POR VIDA

Hansgrohe garantiza que sus productos no se desvanecerán ni cambiarán de color debido al uso normal y no se corroerán ni desarrollarán defectos en la mano de obra o el material durante la vida del primer comprador.

GARANTÍA DE 5 AÑOS

Los acabados en contacto con agua clorada, como los que se encuentran en piscinas y spas, no están cubiertos por la garantía de por vida. Hansgrohe garantiza que sus productos no se desvanecerán ni cambiarán de color debido al uso normal y no se corroerán ni desarrollarán defectos en la mano de obra o el material durante un período de 5 años a partir de la fecha de instalación original. Hansgrohe proporcionará un repuesto o reparación, o reembolsará el precio de compra, a su discreción, si se producen cualquiera de los defectos descritos anteriormente dentro del período de 5 años.

GARANTÍA DE PRODUCTOS COMPRADOS PARA USO COMERCIAL

Hansgrohe garantiza que sus productos no se desvanecerán ni cambiarán de color debido al uso normal y no se corroerán ni desarrollarán defectos en la mano de obra o el material durante un período de 1 año a partir de la fecha de instalación original. Hansgrohe proporcionará un repuesto o reparación, o reembolsará el precio de compra, a su discreción, si se producen cualquiera de los defectos descritos anteriormente dentro del período de 1 año.

GARANTÍAS DERIVADAS DE LEYES O PRÁCTICAS DE CUALQUIER ORGANIZACIÓN EXTRANJERA O CUALQUIER ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR, SON EXPRESAMENTE RECHAZADAS.

CUANDO TODOS LOS RECURSOS SE HAYAN AGOTADO, EN NINGÚN CASO, EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA O EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO, HANSGROHE SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER DAÑO A PERSONAS O BIENES O CUALQUIER OTRA PÉRDIDA O DAÑO DERIVADO DEL USO DEL PRODUCTO.

HANSGROHE NO SERÁ RESPONSABLE DE PRODUCTOS O CUALQUIER PERSONA POR CUALQUIER DAÑO INCIDENTAL, ESPECIAL, CONSECUENTE O PUNITIVO (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, PÉRDIDAS DE GANANCIAS) INDEPENDIENTEMENTE DE SI DICHOS DAÑOS SON PREVISIBLES O NO.

Garantía

Hansgrohe, Inc. (Hansgrohe) garantiza al cliente que es el primer comprador de productos fabricados por Hansgrohe, Inc. ("Hansgrohe") que esta garantía es válida por toda la vida del primer comprador, siempre que el producto se haya instalado en los Estados Unidos o Canadá.

¿QUIÉNES ESTÁN CUBIERTOS POR LA GARANTÍA?

Esta garantía se extiende al comprador original únicamente.

¿QUÉ ESTÁ CUBIERTO POR LA GARANTÍA?

Hansgrohe garantiza que sus productos están libres de defectos de material y mano de obra en el momento de la instalación original. La única obligación de Hansgrohe en virtud de esta garantía se limitará a la reparación o sustitución, a discreción de Hansgrohe, de cualquier producto de Hansgrohe que, a juicio de Hansgrohe, sea defectuoso en cuanto a material o mano de obra. Si Hansgrohe no puede proporcionar un repuesto para reparación, o si la reparación o sustitución no es comercialmente factible, Hansgrohe puede, a su discreción, reembolsar el precio de compra del producto.

Los repuestos o productos reparados o sustituidos estarán cubiertos por el tiempo de la garantía según se indica en el siguiente párrafo, que comienza con la fecha de la instalación original. Hansgrohe no cobrará por la mano de obra o el envío para los 5 años posteriores a la fecha de la instalación original. Después, el consumidor es responsable de todos los gastos de mano de obra y envío. Hansgrohe no cobrará por la mano de obra o el envío de los repuestos o productos de reparación o sustitución por el resto del período de garantía. Hansgrohe no cobrará por la mano de obra o el envío de ningún producto comprado para uso comercial.

¿QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO POR LA GARANTÍA?

- Condiciones, mal funcionamiento o daños que sean resultado de (1) instalación inadecuada, mantenimiento inadecuado, mal uso, abuso, accidentes, alteraciones, modificaciones o reparaciones no realizadas por Hansgrohe, (2) desgaste normal, (3) exposición a condiciones ambientales anormales, o (4) actos de Dios.
- Costos o otros gastos por la desconexión o nueva conexión del producto para el servicio de garantía, o por la instalación de repuestos o productos reparados.
- Accesorios o piezas que no sean fabricados por Hansgrohe.

PARA OBTENER SERVICIO DE GARANTÍA:

Comuníquese con su minorista de Hansgrohe o llame al Servicio Técnico al:

Hansgrohe Inc.
1464 Oak Point Avenue
Monroe, NJ 08831

Llame a Hansgrohe Inc. al 800-334-0455

Visite nuestro sitio web en www.hansgrohe-usa.com

Tenga disponible el número de modelo del producto y la fecha de compra.

Si se determina que un producto es defectuoso o infringe una garantía comparable, Hansgrohe, a su discreción, proporcionará un repuesto o reparación, o reembolsará el precio de compra.

Tenga en cuenta que el costo de un repuesto dependerá de si se necesitan o no los accesorios, los precios están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte con su distribuidor local de Hansgrohe para conocer los precios actuales.

LIMITACIONES:

Su recurso exclusivo es el que se indica en esta garantía. Hansgrohe no será responsable de ninguna otra pérdida o daño, incluyendo, pero sin limitarse a, los daños incidentales o consecuentes, o de cualquier demora en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de esta garantía. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no aplicarse a usted.

Esta garantía le otorga ciertos derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

¿QUIÉN PAGA EL ENVÍO?

Hansgrohe pagará los gastos de envío asociados con el servicio de garantía.

¿QUÉ SUCEDE SI MI PRODUCTO ESTÁ DESCONTINUADO?

Hansgrohe se reserva el derecho de descontinuar productos sin aviso. Hansgrohe no puede garantizar la disponibilidad de ningún producto o acabado. En caso de que un producto sea descontinuado, Hansgrohe intentará proporcionar un producto de repuesto de igual o mayor valor.

¿QUÉ SUCEDE SI MI PRODUCTO ESTÁ DAÑADO POR AGUA DURA?

La garantía de Hansgrohe no cubre los daños causados por agua dura. Hansgrohe recomienda la instalación de un sistema de ablandador de agua para evitar daños a sus productos.

¿QUÉ SUCEDE SI EL ACABADO DE MI PRODUCTO COMIENZA A DESGASTARSE O CAMBIA DE COLOR?

GARANTÍA DE POR VIDA

Hansgrohe garantiza que sus productos no se desvanecerán ni cambiarán de color debido al uso normal y no se corroerán ni desarrollarán defectos en la mano de obra o el material durante la vida del primer comprador.

GARANTÍA DE 5 AÑOS

Los acabados en contacto con agua clorada, como los que se encuentran en piscinas y spas, no están cubiertos por la garantía de por vida. Hansgrohe garantiza que sus productos no se desvanecerán ni cambiarán de color debido al uso normal y no se corroerán ni desarrollarán defectos en la mano de obra o el material durante un período de 5 años a partir de la fecha de instalación original. Hansgrohe proporcionará un repuesto o reparación, o reembolsará el precio de compra, a su discreción, si se producen cualquiera de los defectos descritos anteriormente dentro del período de 5 años.

GARANTÍA DE PRODUCTOS COMPRADOS PARA USO COMERCIAL

Hansgrohe garantiza que sus productos no se desvanecerán ni cambiarán de color debido al uso normal y no se corroerán ni desarrollarán defectos en la mano de obra o el material durante un período de 1 año a partir de la fecha de instalación original. Hansgrohe proporcionará un repuesto o reparación, o reembolsará el precio de compra, a su discreción, si se producen cualquiera de los defectos descritos anteriormente dentro del período de 1 año.

GARANTÍAS DERIVADAS DE LEYES O PRÁCTICAS DE CUALQUIER ORGANIZACIÓN EXTRANJERA O CUALQUIER ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR, SON EXPRESAMENTE RECHAZADAS.

CUANDO TODOS LOS RECURSOS SE HAYAN AGOTADO, EN NINGÚN CASO, EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA O EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO, HANSGROHE SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER DAÑO A PERSONAS O BIENES O CUALQUIER OTRA PÉRDIDA O DAÑO DERIVADO DEL USO DEL PRODUCTO.

HANSGROHE NO SERÁ RESPONSABLE DE PRODUCTOS O CUALQUIER PERSONA POR CUALQUIER DAÑO INCIDENTAL, ESPECIAL, CONSECUENTE O PUNITIVO (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, PÉRDIDAS DE GANANCIAS) INDEPENDIENTEMENTE DE SI DICHOS DAÑOS SON PREVISIBLES O NO.

The general diagram and installation instructions are not intended for any specific product and represent a general guideline for installation.