transolid®

www.transolid.com

PLEASE CONTACT TRANSOLID FIRST
For Installation Help, Missing or Replacement Parts

(USA)
1-877-632-6322
Mon-Fri 8am – 7pm EST
Saturday 8am – 12pm

POR FAVOR, CONTÁCTESE PRIMERO CON TRANSOLID
Para obtener ayuda de instalación, piezas faltantes o de recambio
1-877-632-6322
Lunes a viernes de 8:00 a 7 hs.(Costa Este)
sábado 8:00 a 12 hs.(Costa Este)

HELPFUL TOOLS
For safety and ease of faucet replacement, Transolid recommends the use of these helpful tools.

HERRAMIENTAS ÚTILES
Para que el cambio de la llave sea fácil y seguro, Transolid le recomienda usar estas útiles herramientas.



Model# T3660

Deck mount single handle pull down kitchen faucet

Cubierta montaje monomando tire hacia abajo grifo de la cocina



Image is for Reference only
(Style varies by model)
La imagen es sólo como referencia
(El estilo varía por el modelo)
NOTE: This faucet is designed to be installed thru 1 hole, Φ1-3/8” min.
Nota: Este grifo está diseñado para ser instalado a través del orificio de 1, Φ1-3/8 "min.

NSF/ANSI 61 LOW-LEAD



CRITICAL DIMENSIONS

DIMENSIONES CRÍTICAS



1. Remove locking-nut, metal and rubber washer and hose connector if installed.

1. Retire la tuerca de bloqueo, la arandela de metal y de goma y el conector de manguera si está instalado.

2. Tighten the flexible hose to the faucet , left is for hot water, right is for cold water.

2. Apriete la manguera flexible al grifo, la izquierda es para el agua caliente, la derecha es para el agua fría.



3. Install faucet through center hole .

3. Instale el grifo a través del agujero central.



4. Assembly rubber washer, metal washer and lock nut onto faucet, then use the screwdriver to tighten the lock nut.

4. Monte la arandela de goma, la arandela de metal y la tuerca de seguridad en el grifo, luego use el destornillador para apretar la tuerca de seguridad.



5. Attach flexible hose to water supply.

5. Conecte la manguera flexible al suministro de agua.



6. After installing faucet, remove the aerator, turn on faucet handle for 1 minute to flush debris. Close the handle and re-assemble the shower.

6. Después de instalar el grifo, retire el aireador, gire la manija del grifo durante 1 minuto para limpiar los desechos. Cierre el asa y vuelva a montar la ducha.

Cleanlng Instructlons

Transolid recommends cleaning the finish with a mild soap, rinsing thoroughly with warm water and drying with a clean, soft cloth. Never use cleaners containing abrasives (including abrasive sponges or steel wool), ammonia, bleach or sodium hypochlorite, organic solvents (e.g. alcohols) or other harsh chemlcals (e.g. llme scale removers) to clean the flnlsh, as they may damage the flnlsh. Fallure to comply wlth these cleanlng instructions may void Transolid's warranty.

Limited Lifetime Warranty

Transolid products have been manufactured under the highest standards of quality and workmanship. Transolid warrants to the original consumer purchaser for as long as the original consumer purchaser owns their home (the "Warranty Period" for homeowners), that this faucet will be leak- and drip-free during normal use and all parts and finishes of this faucet will be free from defects in material and manufacturing workmanship. All other purchasers (Includlng purchasers for Industrlal, commercial and buslness use) are warranted for a perlod of 5 years from the orlglnal date of purchase (the "Warranty Period" for non-homeowners).

If this faucet should ever develop a leak or drip during the Warranty Period, Transolid will FREE OF CHARGE provide the parts necessary to put the faucet back in good working condition and will replace FREE OF CHARGE any part or finish that proves defective in material and manufacturing workmanship, under normal installation, use and service. Replacement parts may be obtained by calling 1-877-632-6322, or by writing to the address shown. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must accompany all warranty claims. Defects or damage caused by the use of other than genuine Transolid parts is not covered by this warranty. This warranty is effective from the date of purchase as shown on purchaser's receipt.

Thls warranty ls extenslve ln that lt covers replacement of all defectlve parts and flnlshes. However, damage due to Installatlon error, product abuse, product misuse, or use of cleaners containing abrasives, alcohol, or other organic solvents, whether performed by a contractor, service company, or yourself, are excluded from this warranty. Transolid will not be responsible for labor charges and/or damage incurred in installation, repair or replacement, nor for any Indlrect, Incldental or consequentlal damages, losses, lnjury or costs of any nature relatlng to thls faucet. Except as provlded by law, this warranty is in lieu of and excludes all other warranties, conditions and guarantees, whether expressed or implied, statutory, or otherwise, including without restriction those of merchantability or of fitness for use.

Some states, provinces and nations do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. Thls warranty glves you specllfic legal rlghts and you may also have other rights whlch vary from state to state, province to province, nation to nation. Transolid will advise you of the procedure to follow in making warranty claims. Simply write to Transolid using the address below. Explain the defect and include proof of purchase and your name, address, area code and telephone number.

Instrucciones para la limpieza

Transolid recomienda limpiar el acabado conun jabón suave, enjuagarlo cuidadosamente con aguatibia y secarlo con un paño limpio y suave. Nuncautlllce llmpladores que contengan sustanclas abraslvas (Incluyendo las esponjas abraslvas o la lana de acero),amonlaco, blanqueadores o hipoclorito sódico, solventes orgánicos (por ejemplo alcoholes) u otros productos químicos fuertes (por ejemplo removedores de calcio y sarro) para limpiar el acabado , ya que pueden dañarlo. La inobservancia de estas instruc-ciones de limpieza podría anular la garantía deTransolid.

le otorga Garantía limitada de por vida

Los productos Transolid son fabrlcados bajo las más estrlctas normas de calldad y mano de obra. Transolld le garantlza al comprador orlglnal que durante el tiempo que la tenga su casa (el "periodo de garantía", para los propietarios), esta llave no tendrá ni goteras ni fugas durante el uso normal, y que todas las piezas y acabados estarán libres de defectos en material y mano de obra. Asimismo, a todos nuestros otros consumidores (Industrlales, comerclales y empresarlales),les otorgamos 5 años de garantía a partlr de la fecha orlglnal de compra (el"perlodo de garantía" para usos no domésticos).

Si en esta llave mezcladora se llegara a producir alguna fuga o gotera durante el periodo de garantía, Transolid le proporcionará SIN COSTO ALGUNO las plezas necesarlas para que vuelva a funclonar en perfectas condlclones y reemplazará tamblén SIN COSTO para usted, cualquler pieza o acabado que pudiera tener algún defecto en la fabricación o mano de obra, bajo condiciones normales de instalación, uso y servicio. Las piezas de repuesto se pueden obtener llamando en la República Mexicana al 1-877-632-6322 o si escribe en la dirección que aparece aquí. Para que el comprador orlglnal pueda hacer efectlva la garantía, cualquler reclamaclón deberá lr acompañada por el comprobante de compra (nota de venta original). La garantia no cubre los defectos o daños causados por el uso de otras partes que no sean piezas originales Transolid. Esta garantía es entrará en vigencia a partir de la fecha que aparece en la nota de compra.

Esta garantía es amplia en el sentido que cubre el reemplazo de todas las partes y acabados defectuosos. Sin embargo, se excluyen de esta garantía los daños causados por un error de Instalación, abuso del producto, mal uso del mlsmo, o uso de llmpladores que contengan abraslvos, alcohol u otros solventes orgánicos, ya sea por parte del contratista, compañía de servicio ousted mismo. Transolid no se hace tampoco responsable por los gastos de mano de obra ni por los daños incurridos en la instalación, reparación o sustitución, ni por ningún daño indirecto, directo o consecuente, ni por pérdidas, lesiones o costos de alguna otra índole relacionados con esta llave. A menos que lo estipule la ley, esta garantía reemplaza y excluye cualquier otra garantía y condiciones, ya sea expresas o implícitas, establecidas por la ley o de otra manera, incluyendo sin restrlcción aquellas en que el producto se encuentra en condlciones aptas para la venta o se adecúa al uso especlflco para el cual fue adqulrldo.

Algunos estados, provincias y naciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones o exclusiones mencionadas pueden no ser aplicables a usted. Esta garantía le otorga derechos legales especlflcos y usted puede tamblén tener otros derechos que cambian de un estado a otro o de una provincia o nación a otra. Transolid lo asesorará en el procedimiento a seguir para hacer válida esta ga-rantía. Sencillamente escriba a Transolid Incorporated utilizando la dirección que aparece a continuación. Explique el tipo de defecto e lncluya comprobantes de compra, su nombre, dlrección, códlgo de área y número de teléfono.

transolid®
www.transolid.com

(USA)
1-877-632-6322
Mon-Fri 8am – 7pm EST
Saturday 8am – 12pm

1-877-632-6322
Lunes a viernes de 8:00 a 7 hs.(Costa Este)
sábado 8:00 a 12 hs.(Costa Este)