




SUNDERLAND 12 IN. DEEP BOWL FIRE PIT

MODEL #OFW110R/#OFW110R-1

Español p.10

Français p.19




ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-447-4768, 8:30 a.m. – 4:30 p.m. CST, Monday – Friday, or email us at customerservice@ghpgroupinc.com


PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Poker Bracket	1
B	Mesh Cover	1
C	Cooking Grid	1
D	Air Vents	3
E	Outer Handle	4
F	Fire Bowl	1
G	Legs	4
H	Poker	1

HARDWARE USED

AA



M6X15mm BOLT
QTY: 18

BB




M6 NUT
QTY: 1

CC



THREADED PEG
QTY: 4

DD



WRENCH
QTY: 1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. If you have any questions regarding the product, please call customer service at 1-877-447-4768, 8:30 a.m. – 4:30 p.m. CST, Monday – Friday.

WARNINGS:

- **DO NOT** allow children or pets near the fire pit without supervision.
- **DO NOT** touch surface of fire pit while in use.
- **FOR OUTDOOR USE ONLY!** Burning wood or charcoal indoors can kill you. It gives off carbon monoxide, which has no odor.
- **NEVER** burn in vehicles, tents, garages, other enclosed areas or indoors. **CARBON MONOXIDE HAZARD.**
- **NEVER LEAVE FIRE UNATTENDED!**
- **NEVER** place a storage cover on fire pit when in use. Ensure the fire pit and mesh cover have cooled before placing a storage cover over the fire pit.
- When the fire pit is in use, the poker bracket on the mesh cover can reach extreme temperatures that can cause serious injury to an unprotected hand. Use a poker when handling.
- **DO NOT** use under overhead cables or power lines.

CAUTIONS:

- Adequate fire extinguishing material should be readily available.
- Always ensure that the mesh cover is secured over fire bowl while in use.
- Burn only seasoned hard wood or fire logs in the fire pit.
- **DO NOT** attempt to move the fire pit while it is hot or in use.
- **DO NOT** use gasoline or kerosene to start the fire in your fire pit.
- **DO NOT** use this outdoor fire pit under any overhead or near any unprotected combustible constructions. Avoid using near or under overhanging trees and shrubs. **DO NOT** use this unit on long or dry grass and/or leaves.
- Always use this outdoor fire pit on a hard, level, non-combustible surface such as concrete, rock or stone. An asphalt or blacktop surface may not be acceptable for this purpose. **DO NOT** use on wooden decks.
- Place the fire pit no closer than 10 feet / 3.05 meters from walls or combustibles during use.
- Poker handle may become hot during and after use.
- Use heat-resistant gloves to handle hot tools.

WARNING

This product and the fuels used to operate this product (charcoal or wood), and the products of combustion of such fuels, can expose you to chemicals including carbon black, which is known to the State of California to cause cancer, and carbon monoxide, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.

For more information go to www.p65Warnings.ca.gov



PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 30 minutes


Tools Required for Assembly:

Phillips Screwdriver (Not Included) and Wrench (Included).



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Insert Poker Bracket (A) into hole in mesh cover (B) and secure with M6 nut (BB). Tighten nut with wrench (DD).



Hardware Used

BB M6 Nut  x 1


DD M6 Wrench 

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

2. Place firebowl (F) on its side on a smooth, clean surface. Attach one air vent (D) by inserting two M6 x 15mm bolts (AA) through pre-drilled holes in firebowl (F) and air vents (D) as illustrated. Repeat with remaining air vents (D). Tighten all bolts with a screwdriver.

Hardware Used


AA M6 x 15mm Bolt  x 6




3. Attach Leg (G) to the firebowl (F) by inserting M6 x 15mm bolts (AA) through pre-drilled holes in firebowl (F) and leg (G) as illustrated. Tighten all bolts with a screwdriver.

Hardware Used

AA M6 x 15mm Bolt  x 8



4. Assemble outer handle (E) by inserting the male end of each outer handle (E) section into the corresponding female end in order to make a complete ring.




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

5. Attach outer handle (E) to the top of the legs (G) by inserting four M6 x 15mm bolts (AA) through pre-drilled holes in handle (E) and legs (G). Loosely tighten for proper alignment. Once the pre-drilled holes and bolts are properly aligned, then finish tightening all bolts with a screwdriver.

Hardware Used


AA M6 x 15mm Bolt  x 4




6. Insert threaded pegs (CC) into edge of fire bowl (F) as illustrated and hand tighten.

Hardware Used

CC Threaded Peg  x 4





7. For fire pit use, top with mesh cover (B). Place poker (H) beside fire pit for use as needed.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

8. For barbeque use, remove mesh cover (B), place cooking grid (C) onto the threaded pegs in the bowl. Replace mesh cover (B) when fire is lit and food is placed on the cooking grid. Keep poker (H) near the fire pit for use anytime.



CARE AND MAINTENANCE

- Use gloves in lieu of bare hands while handling.
- To protect fire pit finish, use a soft cloth to wipe fire pit and poker.
- Do not attempt to clean while hot.
- Store in a cool, clean, dry place.







1-YEAR LIMITED FRAME WARRANTY

If within one year from the date of original purchase, this item fails due to a defect in material or workmanship, we will replace or repair at our option, free of charge. To order parts or to obtain warranty service, call 1-877-447-4768, Monday - Friday, 8:30 a.m. - 4:30 p.m. CST. This warranty does not cover defects resulting from improper or abnormal use, misuse, accident, or alteration. Failure to follow all instructions in the owner's manual will also void this warranty. The manufacturer will not be liable for incidental or consequential damages, or common erosion of outdoor products. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-877-447-4768, 8:30 a.m. – 4:30 p.m., CST, Monday – Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Poker bracket	40-07-453
B	Mesh Cover	30-06-174
C	Cooking Grid	30-06-223
D	Air Vents	30-06-177
E	Outer Handle	30-06-176
F	Fire Bowl	30-06-175
G	Legs	30-06-178
H	Poker	40-04-409
AA - DD	Hardware Pack	30-09-094
N/A	Instruction Manual	30-10-033



Manufactured by
GHP Group, Inc.
 6440 W. Howard St.
 Niles, IL 60714-3302
 877-447-4768




BRASERO DE TAZON PROFUNDO SUNDERLAND 12 IN.

MODELO #OFW110R/#OFW110R-1

English p. 1

Français p.19



ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ


Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar o envíenos un correo electrónico a customerservice@ghpgroupinc.com


CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCION	CANTIDAD
A	Soporte del atizador	1
B	Funda de malla metálica	1
C	La parrilla	1
D	Conductos de aire	3
E	Manija exterior	4
F	Tazón de fuego	1
G	Pierna	4
H	Atizador	1

ADITAMENTOS

AA



PERNO M6X15mm
CANT.: 18

BB




TUERCA M6
CANT.: 1

CC



CLAVIJA ENROSCADA
CANT.: 4

DD



LLAVE
CANT.: 1

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto. Si tiene alguna pregunta con respecto al producto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar.

ADVERTENCIAS:

- **NO** deje que los niños o las mascotas se acerquen al brasero sin supervisión.
- **NO** toque la superficie del brasero durante su uso.
- **PARA UTILIZAR SOLO AL AIRE LIBRE.** Quemar madera y carbón en un espacio cerrado puede provocar la muerte. Produce monóxido de carbono, que es un gas inodoro.
- **NUNCA** encienda este unidad en vehículos, carpas, garajes ni áreas cerradas, o lugar cerrado. **PELIGRO DE EMISIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO.**
- **¡NUNCA DEJE EL FUEGO DESATENDIDO!**
- **NUNCA** coloque una cubierta sobre el brasero encendido. Asegúrese de que el brasero y la cubierta de malla se hayan enfriado antes de colocar la funda.
- Cuando el brasero esté en uso, el soporte para el atizador de la cubierta de malla puede alcanzar altas temperaturas, que podrían ocasionar lesiones graves si las manos no están protegidas. Utilice un atizador al manipular la unidad.
- **NO** utilice el brasero debajo de líneas de energía o cables aéreos.

PRECAUCIONES:

- Debe tener a mano materiales adecuados para extinguir incendios.
- Asegúrese siempre de que la cubierta de malla esté bien sujeta sobre el contenedor de brasas mientras el unidad esté en uso.
- Queme en el brasero solo madera dura estacionada o leña.
- **NO** intente mover el brasero cuando esté caliente o en uso.
- **NO** utilice gasolina ni kerosene para encender el fuego en el brasero.
- **NO** utilice este brasero de exterior debajo de techos ni cerca de estructuras combustibles que no tengan protección. No lo use cerca o debajo de árboles o arbustos con ramas colgantes. **NO** use la unidad en lugares donde haya hojas o césped alto que estén secos.
- Siempre utilice este brasero de exterior sobre una superficie dura, nivelada y no combustible, como cemento, roca o piedra. Algunas superficies asfaltadas o pavimentadas no son aceptables para tal fin. **NO** utilice el brasero sobre pisos de madera.
- Ubique el brasero a una distancia mínima de 10 pies (3,05 metros) respecto de las paredes o elementos combustibles durante su uso.
- El mango del atizador puede calentarse durante y después del uso.
- Utilice guantes resistentes al calor para manipular herramientas calientes.

ADVERTENCIA

Este producto y los combustibles utilizados para poner en funcionamiento este producto (carbon o madera) y los productos de la combustión de tales combustibles, pueden exponerlo a sustancias químicas como el negro de carbón, que según el estado de California, puede provocar cáncer, y el monóxido de carbono, que, según el estado de California, puede provocar anomalías congénitas u otros daños reproductivos.

Para obtener más información, visite www.p65Warnings.ca.gov



PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y los aditamentos anteriores. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas. Póngase en contacto con el departamento de servicio al cliente para obtener piezas de repuesto.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje:

Destornillador Phillips (no se incluye) y Llave (se incluye)



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Inserte la Soporte del atizador (A) en el orificio del tapa de malla metálica (B). Use la llave (DD) para asegurar la tuerca M6 (BB) en el lado inferior del costado del tapa de malla metálica.



Aditamentos utilizados


BB	Tuerca M6		x 1
DD	M6 Llave		

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

2. Coloque el tazón de fuego (F) a su lado (posición horizontal) sobre una superficie lisa y limpia. Conecte un conducto de aire (D) insertando dos perno (AA) M6 x 15mm a través de los agujeros previamente perforados en el tazón de fuego (F) y los conductos de aire (D), tal como se ve en la ilustración. Repita las mismas instrucciones con los conductos de aires restantes (D). Ajuste todos los tornillos con un destornillador.

Aditamentos utilizados


AA M6 x 15mm Perno  x 6




3. Coloque la pierna (G) al tazón de fuego (F) mediante la inserción de los perno (AA) M6 x 15mm a través de los agujeros previamente perforados en el tazón de fuego (F) y las piernas (G), tal como se ve en la ilustración. Ajuste todos los tornillos con una destornillador.

Aditamentos utilizados

AA M6 x 15mm Perno  x 8



4. Ensamble la manija exterior (E) insertándolo el terminal macho de cada manija (E) en el terminal hembra correspondiente para hacer un anillo completo.



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

5. Insertar la manija exterior (E) a la parte superior de las piernas (G) insertando cuatro perno M6 x 15mm (AA) a través de los agujeros perforados de mineral en la manija (E) y piernas (G). Ajuste ligeramente para una alineación correcta. Una vez que los pernos y orificios perforados estén alineados correctamente, termine de ajustar todos los pernos con un destornillador.

Aditamentos utilizados




AA M6 x 15mm Perno  x 4

6. Inserte las clavijas enroscadas (CC) en el borde del Tazón de fuego (F) tal como se ve en la ilustración. Ajustar con la mano.

Aditamentos utilizados



CC Clavija enroscada  x 4

7. Para el uso como brasero, cubra con cubierta de malla (B). Coloque el atizador (H) al lado del brasero para uso cuando sea necesario.



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

8. Para el uso como parrilla de leña, retire la cubierta de malla (B), colocar la rejilla de cocción (C) en las clavijas roscadas en el cuenco. Vuelva a colocar la cubierta del acoplamiento (B) cuando el fuego está encendido y la comida es colocado en la parrilla de cocción. Mantenga atizador (H), cerca del brasero para su uso en cualquier momento.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- No lo manipule con las manos descubiertas. Use guantes.
- Para proteger el acabado del brasero, limpie el brasero y el atizador con un paño suave.
- No intente limpiar el fogón cuando esté caliente.
- Almacénelo en un lugar fresco, limpio y seco.




GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO PARA LA ESTRUCTURA

Si en el lapso de un año a partir de la fecha de compra original este artículo falla debido a un defecto en el material o la mano de obra, lo reemplazaremos o repararemos sin cargos a nuestra discreción. Para hacer un pedido de las piezas o para obtener el servicio de garantía, llame al 1-877-447-4768, de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar. Esta garantía no cubre defectos que sean producto de un uso incorrecto o anormal, uso indebido, accidente o alteración. No seguir todas las instrucciones del manual del propietario también anulará esta garantía. El fabricante no es responsable por daños indirectos, accidentales o fortuitos o por la erosión común del medio ambiente. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA#
A	Soporte del atizador	40-07-453
B	Funda de malla metálica	30-06-174
C	La parrilla	30-06-223
D	Conductos de aire	30-06-177
E	Manija exterior	30-06-176
F	Tazón de fuego	30-06-175
G	Pierna	30-06-178
H	Atizador	40-04-409
AA - DD	Paquete de herramientas y tornillería	30-09-094
N/A	Manual de instrucciones	30-10-033



Fabricado por
GHP Group, Inc.
 6440 W. Howard St.
 Niles, IL 60714-3302
 877-447-4768




SUNDERLAND FOYER EXTÉRIEUR BOL PROFOND DE 30,5 CM

MODÈLE #OFW110R/#OFW110R-1

English p. 1

Español p.10




JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1-877-447-4768, entre 8:30 h et 16:30 h (HNC), du lundi au vendredi, ou contacter customerservice@ghpgroupinc.com


CONTENU DE L'EMBALLAGE



PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Anneau de soulèvement	1
B	Couvercle en grillage	1
C	Grille de cuisson	1
D	Conduits d'air	3
E	Poignée extérieure	4
F	Bol à feu	1
G	La patte	4
H	Tisonnier	1

QUINCAILLERIE INCLUSE

AA



BOULON M6X15mm
QTÉ : 18

BB




ÉCROU M6
QTÉ : 1

CC



PATÈRE FILETÉE
QTÉ : 4

DD



CLÉ
QTÉ : 1

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit. Pour des questions, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 877- 447-4768, entre 8 h 30 et 16 h 30 (HNC), du lundi au vendredi.

AVERTISSEMENTS :

- **NE** laissez **PAS** les enfants ou les animaux domestiques s'approcher du foyer sans surveillance.
- **NE** touchez **PAS** la surface du foyer extérieur lorsqu'il est allumé.
- **POUR UTILISATION EXTÉRIEURE UNIQUEMENT!** Brûler du bois ou du charbon à l'intérieur peut être mortel. La combustion dégage du monoxyde de carbone, qui n'a pas d'odeur.
- N'utilisez **JAMAIS** le produit à l'intérieur, soit dans un véhicule, une tente, un garage ou tout autre espace fermé. **RISQUE D'INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE.**
- **NE LAISSEZ JAMAIS UN FEU SANS SURVEILLANCE!**
- **NE** placez **JAMAIS** la housse sur le foyer extérieur lorsqu'il est allumé. Laissez refroidir le foyer extérieur et le pare-étincelles avant de les recouvrir avec la housse.
- Lorsque le foyer extérieur est allumé, l'anneau de soulèvement situé sur le pare-étincelles peut atteindre de très hautes températures et causer des blessures graves aux usagers dont les mains ne sont pas protégées. Utilisez un tisonnier pour le manipuler.
- Ne placez **PAS** l'anneau sous des lignes aériennes ou des lignes électriques.

MISES EN GARDE

- Du matériel d'extinction d'incendie adéquat doit être facilement accessible.
- Assurez-vous toujours que le pare-étincelles est bien installé au-dessus de la vasque de feu lorsque le foyer est allumé.
- Ne faites brûler que du bois ou des bûches régulières dans le foyer extérieur.
- N'essayez **PAS** de déplacer le foyer extérieur pendant qu'il est chaud ou allumé.
- N'utilisez **PAS** d'essence ni de kérosène pour allumer un feu dans le foyer extérieur.
- N'utilisez **PAS** le foyer extérieur sous une construction combustible non protégée ou près d'une telle construction. Évitez de l'utiliser sous des arbres et arbustes ou près de tels végétaux. N'utilisez **PAS** l'appareil sur de l'herbe sèche ou longue ou sur des feuilles.
- Utilisez toujours le foyer extérieur sur une surface dure, nivelée et non combustible faite, par exemple, de béton, de roche ou de pierre. Le foyer extérieur ne peut être utilisé sur une surface asphaltée ou un revêtement hydrocarburé. N'utilisez **PAS** l'appareil sur une terrasse en bois.
- Placez le foyer extérieur à 3,05 m (10 pi) et plus des murs et des matériaux combustibles lorsqu'il est allumé.
- La poignée du tisonnier peut devenir brûlante pendant l'utilisation et le demeurer après l'utilisation.
- Utilisez des gants résistants à la chaleur pour manipuler les outils brûlants.

AVERTISSEMENT

Ce produit et les combustibles utilisés pour le faire fonctionner (charbon ou bois), de même que les produits de leur combustion, peuvent vous exposer à des substances chimiques comme le noir de carbone, reconnu par l'État de la Californie comme causant le cancer, ou le monoxyde de carbone, reconnu par l'État de la Californie comme causant des anomalies congénitales ou d'autres problèmes de reproduction.



Pour plus de renseignements, visitez le www.p65Warnings.ca.gov

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et celle de la quincaillerie ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.


Temps d'assemblage approximatif : 30 minutes

Outils nécessaires pour l'assemblage: Clé (incluse) et tournevis cruciforme (non inclus)



INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Insérez Anneau de soulèvement (A) dans le trou du couvercle en grillage (B). Fixez l'écrou M6 (BB) au côté inférieur du couvercle en grillage à l'aide de la clé (DD).



Matériel utilisé


BB	Écrou M6		x 1
DD	Clé M6		

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

2. Placez le bol à feu (F) sur son côté sur une surface lisse et propre. Attachez un conduit d'air (D) en insérant deux boulon (AA) de M6 x 15mm à travers des trous préalablement forés dans le bol à feu (F) et conduits d'air (D) comme illustré. Répétez avec les conduits d'air (D) restants. Serrez fermement à l'aide d'un tournevis.

Matériel utilisé


AA Boulon M6 x 15mm  x 6




3. Attachez la patte (G) au bol à feu en insérant des boulon M6 x 15mm (AA) à travers des trous préalablement forés dans le bol à feu (F) et patte (G) comme illustré. Serrez fermement à l'aide d'un tournevis.

Matériel utilisé

AA Boulon M6 x 15mm  x 8



4. Assemblez la poignée extérieure (E) en insérant le bout mâle de chaque section de poignée extérieure (E) dans le bout femelle correspondant afin de faire un anneau complet.



INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

5. Attachez la poignée extérieure (E) au haut des pattes (G) en insérant quatre boulon (AA) M6 x 15mm à travers des trous préalablement forés dans la poignée (E) et pattes (G). Serrez légèrement pour obtenir un meilleur alignement. Lorsque les boulons sont bien alignés avec les trous prépercés, serrez-les à l'aide d'un tournevis.

Matériel utilisé




AA Boulon M6 x 15mm  x 4

6. Insérez les patères filetées (CC) dans le bord du bol à feu (F) comme illustré et serrez à main.

Matériel utilisé



CC Patère filetée  x 4

7. Pour l'utilisation du foyer, couvrez avec le couvercle en grillage (B). Placez le Tisonnier (H) à côté du foyer pour l'utiliser selon les besoins.



INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

8. Pour l'utilisation du barbecue, enlevez le couvercle en grillage (B), placez la grille de cuisson (C) dans le bol. Replacer le couvercle en grillage (B) lorsque le feu est allumé et la nourriture est placé sur la grille de cuisson. Laissez le poker (H) à coté du foyer pour l'utiliser à tout moment.



ENTRETIEN

- Portez des gants lors de la manipulation.
- Pour protéger le fini, essuyez le foyer extérieur et le tisonnier à l'aide d'un chiffon doux.
- Ne tentez pas de nettoyer l'article lorsqu'il est chaud.
- Rangez l'article dans un endroit frais, propre et sec.

1 AN DE GARANTIE LIMITÉE DE FRAME

Si, dans l'année suivant la date d'achat originale, cet élément échoue en raison d'un défaut de matériel ou de fabrication, nous allons remplacer ou réparer à notre choix, gratuitement. Pour commander des pièces ou pour obtenir un service de garantie, composez le 877 447-4768, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 (HNC). Cette garantie ne couvre pas les défauts résultant d'une utilisation impropre ou anormal, un mauvais usage, accident ou modification. Ne pas suivre toutes les instructions dans le manuel du propriétaire sera également l'annulation de cette warranty. le fabricant ne sera pas responsable des dommages directs ou indirects, ou de l'érosion commun de produits de plein air. Certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages, dommages indirects, les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 877 447-4768, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 (HNC).

PIÈCE	DESCRIPTION	PIÈCE#
A	Anneau de soulèvement	40-07-453
B	Couvercle en grillage	30-06-174
C	Grille de cuisson	30-06-223
D	Conduits d'air	30-06-177
E	Poignée extérieure	30-06-176
F	Bol à feu	30-06-175
G	La patte	30-06-178
H	Tisonnier	40-04-409
AA - DD	Trousse de matériel	30-09-094
N/A	Guide d'instruction	30-10-033

AA




BB



CC




DD




A



B




C




D




E




F



G



H



Fabriqué par
GHP Group, Inc.
 6440 W. Howard St.
 Niles, IL 60714-3302
 877-447-4768